



PHILIPS



hue


 personal wireless lighting

Cable extension / connector
Câble de rallonge / connecteur



⚠

- EN** Use only with Philips HUE 24V **===**SELV LED Power Supply!
- FR** À utiliser uniquement avec une source d'alimentation à DEL SELV Philips Hue de 24V **===**!
- ES** Usar solo con una fuente de alimentación Philips Hue 24V **===** SELV LED!



User manual
Notice d'emploi
Manual de usuario



Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd
Suite 600 Bridgewater, NJ 08807, USA

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3

Questions or Comments /
Questions ou commentaires :
1-800-555-0050



Importado y/o distribuido en México por:
Signify Mexico S.A. de C.V.
Av. La Palma N° 6.
La Herradura Huixquilucan
Edo. De México, C.P. 52784 -
R.F.C. PME-620620-E84

Centro de Contacto:
01-800-508-9000

www.philips-hue.com

© 2022 Signify Holding
All rights reserved

4404 029 12653
Last update: 08/2022



Choose your power supply unit (PSU)
40W PSU: Connect up to 40W of lights and 114 ft / 35 m of cable
95W PSU: Connect up to 95W of lights and 98 ft / 30 m of cable.

Choisissez votre bloc d'alimentation
Bloc de 40 W : branchez des lampes de 40 W max. et jusqu'à 114 ft / 35 m de câble.
Bloc de 95 W : branchez des lampes de 95 W max. et jusqu'à 98 ft / 30 m de câble.

