




Wi-Fi BLE Light Bar User Manual

9290032024

9290032026



1. Product introduction


You can use the light bars in any of your rooms. You can easily place your light bars on your cabinet to create beautiful ambience. You can also use the light bars to highlight anything on your shelves, or even just place the light bars on the floor for accent lighting.

Box contents: Light bar*2, Adaptor*1(attached with a cable tie), Short cable*1, Long cable*1(attached with a cable tie), User manual*1, Quick set-up*1

- ① Lamp body
- ② Power button
- ③ Cable(short cable is 8cm, long cable is 150cm)
- ④ Adaptor(Model name: 9290032024 contains adaptor with Type C plug/ Model name: 9290032026 contains adaptor with Type G plug)

2. Installation instructions

Plug the adaptor to the lamp and make sure the plug is aligned with insert line as illustrated. Daisy chain one light bar with a cable and another light bar. You can either choose short or long cable upon your application. You can plug the product in from both ends.



3. Application instructions

You can put two light bars on the sides of your TV or monitor to create ambience lighting. Connect each of the light bar one by one via the WiZ App. Control each of the light bar with different light modes or group the two light bars together to have one light mode.

4. Usage instructions

Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

5. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Please make sure to connect maximum of two light bars to one adaptor.
Do not place the light bar vertically.

6. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions. To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

Check if the electrical specifications are compatible.

The product is designed for indoor use only.

The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.

Warning: The external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

7. Servicing

How to clean the product

Clean with a soft dust cloth.

Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

8. Symbols explanation




Class III appliance



Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.



Replaceable control gear by an end-user.



Replaceable (LED only) light source by a professional: The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.



Class II appliance



Indoor use only



This product contains a light source of energy efficiency class F

9. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Wireless specification:

Wireless RF mode frequency band: 2400 - 2483.5 MHz

Maximum transmitted power:

Wi-Fi: Max 20 dBm

Bluetooth: Max 10 dBm

Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.

On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU(RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com

Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK

declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG INC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc or its affiliates. Google is a trademark of Google LLC. Siri is a registered trademark of Apple Inc.

Any use of such marks by Signify is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

1. Présentation du produit

Vous pouvez utiliser les barres lumineuses dans n'importe quelle pièce. Vous pouvez facilement les placer sur votre armoire pour créer une ambiance agréable. Vous pouvez également les utiliser pour mettre en valeur tout ce qui se trouve sur vos étagères, ou même simplement les placer au sol pour un éclairage d'accentuation.


Contenu du coffret : barre lumineuse*2, adaptateur*1 (fourni avec un serre-câble), câble court*1, câble long*1 (fourni avec un serre-câble), manuel d'utilisation*1, configuration rapide*1

- ① Corps de la lampe
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Câble (le câble court mesure 8 cm, le câble long mesure 150 cm)
- ④ Adaptateur (Nom du modèle : 9290032024 contient un adaptateur avec prise de type C / Nom du modèle : 9290032026 contient un adaptateur avec prise de type G)

2. Instructions d'installation

Branchez l'adaptateur à la lampe et assurez-vous que la fiche est alignée avec la ligne d'insertion comme illustré.

Connectez en guirlande une barre lumineuse avec un câble et une autre barre lumineuse. Vous pouvez choisir un câble court ou long selon votre application. Vous pouvez brancher le produit des deux côtés.



3. Instructions d'application

Vous pouvez placer deux barres lumineuses sur les côtés de votre téléviseur ou de votre écran pour créer un éclairage d'ambiance.

Connectez les barres lumineuses une par une via l'application WiZ.

Contrôlez chacune des barres lumineuses avec différents modes d'éclairage ou regroupez les deux barres lumineuses pour n'obtenir qu'un seul mode d'éclairage.

4. Instructions d'utilisation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre.

Lorsque la lumière est allumée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour faire varier la luminosité. Lorsque le voyant est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage.

5. Avertissements

Les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.

Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.

Veillez à connecter un maximum de deux barres lumineuses à un adaptateur.

Ne placez pas la barre lumineuse en position verticale.

6. Instructions de sécurité

Lisez attentivement toutes ces instructions avant assemblage et utilisation, conservez ces instructions.

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez si les spécifications électriques sont compatibles.

Le produit est conçu pour une utilisation uniquement en intérieur.

La construction correspond aux spécifications IP20, n'utilisez jamais le produit dans une salle de bains ou à proximité de points d'eau. Le produit peut uniquement être installé dans des lieux secs.

Avertissement : le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé, s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.

7. Entretien

Comment nettoyer le produit

Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

8. Explication des symboles



Dispositif de classe III



Veillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.



Appareillage remplaçable par un utilisateur final.



Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel : La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées.



Dispositif de classe II



Usage intérieur uniquement



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

9. Garantie

La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site

Web : <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Spécification sans fil :

Bande de fréquence du mode RF sans fil :

2 400 - 2 483,5 MHz

Puissance de transmission maximum :

Wi-Fi : max. 20 dBm

Bluetooth : max. 10 dBm

Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs.

Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ.

Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.

Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement

radio Luminaires WiZ répond à la directive 2014/53/UE (RED).

L'ensemble du texte de la déclaration européenne de

conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

wizconnected.com

Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIÉ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIÉ™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc ou de ses filiales.

Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.

Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.

Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.


1. Produkteinführung

Du kannst die Lightbars in jedem Zimmer verwenden. Du brauchst Deine Lightbars nur auf Deinem Schrank anzubringen, um ein schönes Ambiente zu schaffen. Du kannst die Lightbars auch verwenden, um Dinge in Deinen Regalen hervorzuheben oder mit den Lightbars auf dem Boden eine Akzentbeleuchtung zu schaffen.
Lieferumfang: 2 Lightbars, 2 Netzteile (mit Kabelbinder befestigt), 1 kurzes Kabel, 1 langes Kabel (mit Kabelbinder befestigt), 1 Benutzerhandbuch, 1 Schnelleinrichtung

- ① Lampenkörper
- ② Ein-/Aus-Taste
- ③ Kabel (kurzes Kabel ist 8 cm, langes Kabel ist 150 cm lang)
- ④ Adapter (Modellname: 9290032024 enthält Adapter mit Stecker Typ C/Modellname: 9290032026 enthält Adapter mit Stecker Typ G)

2. Installationsanleitung

Schließe den Adapter an die Lampe an und vergewissere Dich, dass der Stecker wie abgebildet mit der Einstecklinie fluchtet.
Schalte eine Lightbar mit einem Kabel oder einer anderen Lightbar in Reihe. Je nach Anwendung kannst Du wahlweise ein kurzes oder ein langes Kabel verwenden. Du kannst das Produkt von beiden Enden ans anschließen.



3. Gebrauchsanleitung

Du kannst zwei Lightbars neben Deinem Fernseher oder Monitor anbringen, um eine Stimmungsbeleuchtung zu schaffen.
Verbinde jede Lightbar nacheinander mit der WiZ App.
Steuere jede Lightbar mit verschiedenen Lichtmodi oder gruppier die beiden Lightbars miteinander, um einen Lichtmodus zu erhalten.

4. Bedienungsanleitung

Zum Ein- und Ausschalten den Ein-/Aus-Schalter betätigen.
Zum Dimmen hältst Du die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Licht gedrückt.
Halte die Ein-/Aus-Taste bei ausgeschaltetem Licht 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

5. Warnmeldungen

Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorger angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.
Das Produkt vor Installation, Anschluss und Wartung immer vom Stromnetz trennen.
Bitte schließen sie nicht mehr als zwei Lichtleisten an einem Adapter an.
Bringe die Lightbar nicht vertikal an.

6. Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen und in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Anleitung auf.
Treffen Sie stets die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Personenschäden bei der Verwendung von Elektrogeräten zu verringern.
Überprüfen Sie, ob die elektrischen Spezifikationen kompatibel sind.
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Die Konstruktion erfolgte gemäß Schutzklasse IP20. Verwenden Sie das Produkt niemals im Badezimmer oder in der Nähe von Wasser.
Warnung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden, ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte entsorgt werden.

7. Wartung Säubern des Produkts

Das Produkt mit einem weichen Staubtuch säubern.
Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Produkte ähnlicher Art.

8. Erklärung der Symbole




Gerät der Klasse III



Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs- Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.



Von Endanwender austauschbares Vorschaltgerät.



Nur von einer Fachkraft auszutauschende Lichtquelle (nur LED): Die LED-Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.



Gerät der Klasse II



Nur für den Innenbereich



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

9. Garantie

Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Drahtlos-Spezifikationen:

Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus:

2400 - 2483,5 MHz

Maximale übertragene Leistung:

WLAN: Max 20 dBm

Bluetooth: Max 10 dBm

Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden.

Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen.

Ein/Aus-Funktion ohne WLAN-Verbindung möglich.

Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp

WiZ-Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung

befindet sich unter der folgenden Internetadresse:

wizconnected.com

Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance. Bluetooth® in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen. Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.

Anderer Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

1. Productintroductie

U kunt de tafellampen in elke ruimte gebruiken. U kunt de tafellampen eenvoudig op een kast plaatsen om een prachtige sfeer te creëren. U kunt de tafellampen ook gebruiken om iets op uw planken te benadrukken, of de tafellampen op de vloer zetten voor accentverlichting.


Inhoud van de doos: tafellamp*2, voedingsadapter*1 (verbonden met een kabelbinder), korte kabel*1, lange kabel*1 (verbonden met een kabelbinder), gebruikershandleiding*1, snelle instelling*1

- ① Lamp
- ② Aan/uit-knop
- ③ Kabel (korte kabel is 8 cm, lange kabel is 150 cm)
- ④ Adapter (modelnaam: 9290032024 met adapter met type C-aansluiting/modelnaam: 9290032026 met adapter met type G-aansluiting)

2. Installatie-instructies

Verbind de voedingsadapter met de lamp en zorg ervoor dat de stekker overeenkomt met het inlegstuk op de afbeelding.

Maak een serieschakeling van een tafellamp met een kabel en een andere tafellamp. U kunt voor uw toepassing kiezen voor een korte of lange kabel. U kunt het product van beide kanten verbinden.



3. Toepassingsinstructies

U kunt twee tafellampen plaatsen naast uw tv of beeldscherm voor sfeerverlichting.

Verbind elke tafellamp één voor één via de WiZ app.

Bedien elke tafellamp met verschillende lichtmodi of groepeer de twee tafellampen samen voor één enkele lichtmodus.

4. Gebruiksaanwijzingen

Houd de aan/uitknop ingedrukt om in en uit te schakelen.

Houd de aan/uitknop ingedrukt om te dimmen als het licht aan is.

Houd de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten als het licht uit is.

5. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.

Verbind maximaal twee tafellampen met één voedingsadapter.

Plaats de tafellamp niet verticaal.

6. Veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies. Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verkleinen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.

Het product is alleen bedoeld voor binnengebruik.

De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20. Gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van wateraansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in een droge omgeving.

Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

7. Onderhoud

Het product reinigen

Maak schoon met een zachte stofdoek.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

8. Verklaring van symbolen



Apparaat van Klasse III



Houd rekening met het lokale systeem voor afvalafbreiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamel punten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.



Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur.



Door een professional vervangbare lichtbron (alleen LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.



Apparaat van Klasse II



Alleen voor gebruik binnenshuis



Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F

9. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Draadloze specificatie:

Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz

Maximaal verzonden vermogen:

Wi-Fi: max. 20 dBm

Bluetooth: max. 10 dBm

Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers.

Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.

Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder

WiFi-connectiviteit.

Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina:

[wizconnected.com](https://www.wizconnected.com)

Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar gelieerde ondernemingen.

Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.


1. Produktopplysninger

Du kan bruke lyslinjene i alle rom. Du kan enkelt plassere lyslinjene på skapet for å skape en vakker atmosfære. Du kan også bruke lyslinjene til å fremheve alt på hyllene dine eller til og med bare plassere lyslinjen på gulvet for aksentbelysning. Eskens innhold: lyslinje*2, adapter*1 (festet med buntband), kort kabel*1, lang kabel*1 (festet med buntband), brukerhåndbok*1, hurtigoppsett*1

- ① Lampehus
- ② Strømknapp
- ③ Kabel (den korte kabelen er 8 cm, den lange kabelen er 150 cm)
- ④ Adapter (modellnavn: 9290032024 inneholder et adapter med type C-plugg / Modellnavn: 9290032026 inneholder et adapter med type G-plugg)

2. Monteringsinstruksjoner

Koble adapteren til lampen og sørg for at pluggen er på linje med innleggslinjen som vist. Koble sammen to lyslinjer med en kabel. Du kan enten velge kort eller lang kabel etter det du trenger. Du kan koble til produktet fra begge ender.



3. Bruksanvisning

Du kan sette to lyslinjer på hver sin side av TV-en eller en skjerm for å skape stemningsbelysning. Koble til hver av lyslinjen én etter én med WiZ-appen. Kontroller hver av lyslinjene forskjellige lysmoduser, eller grupper de to lyslinjen sammen for å ha én lysmodus.

4. Bruksanvisning

Trykk på strømknappen for å slå på og av. Når lyset er på, hold strømknappen nede for å dimme. Når lyset er av, hold strømknappen nede i 10 sekunder for å gå inn i modus for sammenkobling.

5. Advarsler

Lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker. Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service. Sørg for å koble maksimalt to lyskinner til én adapter. Ikke sett lyslinjen vertikalt.

6. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før montering og bruk, og behold disse instruksjonene. For å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og personskader ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges. Kontroller at de elektriske spesifikasjonene er kompatible. Produktet er bare til innendørs bruk. Konstruksjonen er IP20, du må aldri bruke produktet på badet eller nære vannpunkter. Produktet må kun monteres på tørre steder.

Advarsel: den eksterne fleksible ledningen til denne lysarmaturen kan ikke erstattes, hvis ledningen skades må lysarmaturen kasseres.

7. Service

Slik rengjør du produktet

Rengjør med en myk støvklut. Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter.

8. Symbolforklaring



Klasse III-apparat



Vennligst inform deg selv om det lokale avfallshåndterings- separerings- og innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anvisste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.



Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.



Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell: LED-lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dens servicetekniker eller en lignende kvalifisert person.



Klasse II-apparat



Kun til innendørs bruk



Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse F

9. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Trådløs spesifikasjon:

Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz

Maksimal overført effekt:

Wi-Fi: Maksimalt 20 dBm

Bluetooth: Maksimalt 10 dBm

Produktene må ikke brukes med dimmere. Bruk WiZ-appen til dimming.

På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.

Signify erklærer herved at radioutstyrtypen

WiZ-lysmaturer er i samsvar med direktiv

2014/53/EU(RED). Hele teksten til EU-samsvarserklæringen

er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

wizconnected.com

Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.


1. Produktoplysninger

Du kan bruge lysbjælkerne i ethvert af dine rum. Du kan nemt placere dine lysbjælker på dit skab for at skabe en smuk stemning. Du kan også anvende lysbjælkerne til at fremhæve dekorationer på dine hylder, eller blot placere lysbjælkerne på gulvet for at skabe effektbelysning.
Æskens indhold: Lysbjælke*2, adapter*1 (fastgjort med en kabelbinder), kort kabel*1, langt kabel*1 (fastgjort med kabelbinder), brugervejledning*1, hurtig opsætning*1

- ① Lampehus
- ② Tænd-/sluk-knap
- ③ Kabel (kort kabel er 8 cm, langt kabel er 150 cm)
- ④ Adapter (Modelnavn: 9290032024 indeholder adapter med Type C-stik / Modelnavn: 9290032026 indeholder adapter med Type G-stik)

2. Installationsanvisninger

Sæt adapteren i lampen, og sørg for, at stikket er på linje med indføringslinjen som vist. Serieforbind en lysbjælke med et kabel og en anden lysbjælke. Du kan enten vælge at anvende et kort eller langt kabel. Du kan tilslutte produktet fra begge ender.



3. Anvendelsesvejledning

Du kan placere to lysbjælker på siderne af dit tv eller ved skærmen for at skabe stemningsbelysning. Tilslut hver lysbjælke en efter en via WiZ-appen.

Styr hver af lysbjælkerne med forskellige lystilstande, eller sæt de to lysbjælker sammen i en gruppe for at have én lystilstand.

4. Brugsvejledning

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke.

Når lyset er tændt, skal du holde tænd/sluk-knappen nede for at dæmpe lyset.

Når lyset er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at gå i paringstilstand.

5. Advarsler

Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Søg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl. Afbryd altid forbindelsen til lysnettet inden installation, tilslutning og eftersyn.

Sørg for maksimalt at tilslutte to lysbjælker til én adapter.

Placer ikke lysbjælken lodret.

6. Sikkerhedsinstruktioner

Læs hele vejledningen grundigt, inden du samler og betjener produktet, og behold vejledningen til senere brug. Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af elektriske apparater for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Kontroller, at de elektriske specifikationer er kompatible.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Konstruktionen er IP20. Brug aldrig produktet i badeværelser eller tæt på vand. Produktet må kun installeres i tørre omgivelser.

Advarsel: Den eksterne fleksible ledning til dette armatur kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal armaturet destrueres.

7. Eftersyn

Sådan rengøres produktet

Rengøres med en blød stovklud.

Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

8. Symbolforklaring



Klasse III apparat



Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaff ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.



Betjeningsdele, der må udskiftes af en slutbruger.



Lyskilde (kun LED), der skal udskiftes af en fagmand: LED lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af forhandleren eller dennes servicepartner eller en lignende kvalificeret person.



Klasse II apparat



Kun til indendørs brug



Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F

9. Garanti

Garantien er underlagt strenge krav til brug. Få flere oplysninger på vores website:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Trådløs specifikation:

Trådløst RF-frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz

Maks. overført effekt:

Wi-Fi: Maks. 20 dBm

Bluetooth: Maks. 10 dBm

Produktet må ikke bruges med lysdæmpere. Brug

WiZ-appen til dæmpning.

Kan tændes/slukkes uden Wi-Fi-tilslutning.

Signify erklærer hermed, at radioudstyret type

WiZ-armaturer overholder direktiv 2014/53/EU (RED).

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan ses på følgende internetadresse: wizconnected.com

Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede

varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA3™ er varemærker tilhørende

Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og Bluetooth™-logoerne er registrerede

varemærker tilhørende Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemærker er

varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede

selskaber.

Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Siri er et

registreret varemærke tilhørende Apple Inc.

Alt brug af sådanne mærker fra Signify side er på licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres

respektive ejere.

1. Produktintroduktion


Du kan använda ljusskenan i alla rum. Du kan enkelt placera dina ljusskenor ovanpå ett skåp för att skapa en vacker stämning. Du kan också använda ljusskenorna för att framhäva något på hyllorna, eller helt enkelt placera ljusskenorna på golvet för accentbelysning.

Förpackningen innehåller: ljusskena*2, adapter*1 (fäst med en kabelrem), kort kabel*1, lång kabel*1 (fäst med en kabelrem), användarhandbok*1, snabb inställning*1

- 1 Lampfot
- 2 Strömbrytare
- 3 Kabel (den korta kabeln är 8 cm, den långa kabeln är 150 cm)
- 4 Adapter (modellnamn: 9290032024 innehåller adapter med kontakt av C-typ / modellnamn: 9290032026 innehåller adapter med kontakt av G-typ)

2. Installationsanvisningar

Anslut adaptern till lampen och se till att stickkontakten är i linje med inläggsstrecket enligt bilden. Daisy Chain en ljusskena med en kabel och en annan ljusskena. Du kan antingen välja kort eller lång kabel i ditt användningsområde. Du kan ansluta produkten från båda ändarna.



3. Användaranvisningar

Du kan ställa två ljusskenor på sidorna av tv:n eller bildskärmen för att skapa stämningsbelysning. Anslut ljusskenorna en och en via WiZ-appen.

Styr var och en av ljusskenorna med olika ljuslägen eller gruppera de två ljusskenorna tillsammans för att få ett ljusläge.

4. Användarinstruktioner

Tryck på strömbrytaren för att tända och släcka.

När lampen är tänd håller du strömbrytaren nedtryckt för att reglera ljuset.

När lampen är släckt håller du strömbrytaren nedtryckt i 10 sekunder för att gå till parkopplingsläget.

5. Varningar

Armaturerna ska anslutas till en strömkälla som uppfyller den nationella standarden i det land där armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du har frågor.

Koppla alltid från strömförsörjningen före installation, anslutning och service.

Var noga med att ansluta högst två ljusskenor till en adapter.

Placera inte ljusskenan vertikalt.

6. Säkerhetsanvisningar

Läs noggrant igenom alla dessa anvisningar före montering och användning och spara dem för framtida bruk.

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personsador vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas.

Kontrollera om de elektriska specifikationerna är kompatibla.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Konstruktionen är IP20, använd aldrig produkten i badrummet eller i närheten av vattenkällor. Produkten får endast installeras i torra lokaler.

Varning! Den externa flexibla kabeln på armaturen får inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska armaturen förstöras.

7. Underhåll

Så här rengör du produkten

Rengör med en mjuk dammtrasa.

Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

8. Förklaring av symboler



Klass III-apparat



Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Ågera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förbättra potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från det kommande avfallsskottet via särskilda insamlingsanläggningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avlägsnas av en yrkesperson.



Styrssystem som kan bytas ut av slutanvändaren.



Ljuskälla (endast LED) som kan bytas ut av en fackman: LED-ljuskällan i den här armaturen får enbart bytas ut av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande fackman.

9. Garanti

Garantin är föremål för strikta villkor. Mer information finns på vår webbplats:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Trådlös specifikation:

Trådlöst frekvensband (RF): 2 400-2 483,5 MHz

Max. överförd effekt:

Wi-Fi: max 20 dBm

Bluetooth: max 10 dBm

Produkterna får inte användas med dimmer, använd WiZ för dimning.

På/av-funktionalitet finns utan Wi-Fi-anslutning.

Härmed intygar Signify att radioustrustningstypen

WiZ-armaturer överensstämmer med direktiv

2014/53/EU(RED). Den fullständiga texten till EG-försäkran

om överensstämmelse finns på följande internetadress:

[wizconnected.com](https://www.wizconnected.com)



Klass II-apparat



Endast för inomhusbruk



Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass F

Wi-Fi® och Wi-Fi-CERTIFIED-logotypen är registrerade

varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi-CERTIFIED™, WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Bluetooth®-ordet och -logotyperna är registrerade

varumärken som tillhör Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken

som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag.

Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Siri är ett

registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

All användning av sådana märken från Signify sker under licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

1. Tuotteen yleiskuvaus


Voit käyttää valopalkkeja missä tahansa huoneessa. Voit sijoittaa valopalkit kaappiin ja luoda siten kauniin tunnelman. Voit myös käyttää valopalkkeja korostamaan mitä tahansa esinettä hyllyssä tai vain sijoittaa valopalkit lattialle korostusvalaistusta varten.

Pakkauksen sisältö: valopalkki*2, sovitin*1 (kiinnitetty nippusiteellä), lyhyt kaapeli*1, pitkä kaapeli*1 (kiinnitetty nippusiteellä), käyttöopas*1, pika-asennusopas*1

- ① Valaisimen runko
- ② Virtapainike
- ③ Kaapeli (lyhyt kaapeli 8 cm, pitkä kaapeli 150 cm)
- ④ Sovitin (mallinimi: 9290032024 sisältää sovitimen, jossa on tyyppin C pistoke / Mallinimi: 9290032026 sisältää sovitimen, jossa on tyyppin G pistoke)

2. Asennusohjeet

Kytke sovitin valaisimeen ja varmista, että pistoke on kohdistettu kuvan mukaisesti. Kytke valopalkit toisiinsa johdolla. Voit käyttää joko lyhyttä tai pitkää johtoa tarpeen mukaan. Voit kytkeä johdon tuotteen kumpaan tahansa päähän.



3. Sovellusohjeet

Voit asettaa kaksi valopalkkia television tai näytön sivuille tunnelmavalaistuksen luomiseksi.

Yhdistä jokainen valopalkki yksittellen WiZ-sovellukseen.

Ohjaa kunkin valopalkin eri valotiloja tai määritä kaksi valopalkkia yhdeksi ryhmäksi, jotta voit ohjata molempia valopalkkeja yhden valotilan avulla.

4. Käyttöohjeet

Kytke ja katkaise virta painamalla virtapainiketta.

Kun valo palaa, himmennä sitä pitämällä virtapainiketta painettuna.

Kun valo on sammutettu, siirry pariliitostilaan pitämällä virtapainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.

5. Varoitukset

Valaisimet liitetään virransyöttöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja sähkömieheltä.

Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa.

Varmista, että yhdistät enintään kaksi valopalkkia yhteen sovittimeen.

Älä aseta valopalkkia pystysuoraan.

6. Turvallisuusohjeet

Lue huolellisesti kaikki nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöä ja pidä ohjeet tallessa.

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskujen ja henkilövammojen riskin vähentämiseksi.

Tarkista sähköominaisuuksien yhteensopivuus.

Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Kyseyssä on IP20-rakenne. Älä koskaan käytä tuotetta kylpyhuoneessa tai muuten lähellä vesipisteitä. Tuote voidaan asentaa vain kuivaan tilaan.

Varoitus: Tämän valaisimen joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vaurioitunut, valaisin on hävitettävä.

7. Huolto

Tuotteen puhdistus

Puhdista tuote pehmeällä pölyrätillä.

Älä koskaan käytä alkoholia, liuotinta tai samankaltaisia tuotteita.

8. Symbolien merkitys



Luokan III laite



Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys-, erottelu- ja keräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhoja tuotteita ja pakkauskäytöksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Pakkauksen, tuotteen ja/tai paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paristot on hävitettävä yhdyskuntajätteestä erillään määritettyjen keräyspisteiden kautta. Muista kuin käyttäjän vaihdettavissa olevia paristoja sisältäviä tuotteita hävitettäessä muiden kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.



Käyttäjän vaihdettava ohjauslaite.



Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde: Tämän valaisimen sisältämän LED-valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltokorjaamo tai valtuutettu henkilö.



Luokan II laite



Vain sisäkäyttöön



Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F

9. Takuu

Takuaika koskevat tiukat käyttöehdot, joista lisätietoja on verkkosivustollamme:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Langattoman käytön tekniset tiedot:

Langattoman käytön radiotaajuuskaista: 2 400 - 2 483,5 MHz

Enimmäislähetysteho:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Tuotteita ei saa käyttää himmentimien kanssa. Käytä

himentämiseen WiZ-sovellusta.

Lampun saa päälle ja pois ilman Wi-Fi-yhteyttä.

Signify vakuuttaa täten, että langaton WiZ-valaisimissa käytettävä radiolähetystyyppi on direktiivin 2014/53/EU (RED) mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: wizconnected.com

Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google on Google LLC:n tavaramerkki. Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttäminä ne on lisensoitu asennuksiksi.

Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayritystensä omaisuutta.

1. Introducción al producto

Puedes usar las barras de luces en cualquier habitación. Puedes colocar fácilmente las barras de luces en la vitrina para crear un ambiente hermoso. También puedes usar las barras de luces para resaltar cualquier elemento de la estantería o incluso colocar las barras de luces en el suelo para iluminación de acento.


Contenido de la caja: dos barras de luces, un adaptador (fijado con una brida para cables), un cable corto, un cable largo (fijado con una brida para cables), un manual de usuario, un folleto de configuración rápida

- ① Cuerpo de lámpara
- ② Botón de encendido
- ③ Cable (el cable corto tiene 8 cm, el cable largo tiene 150 cm)
- ④ Adaptador (modelo: 9290032024 contiene adaptador con clavija Tipo C/modelo: 9290032026 contiene adaptador con clavija Tipo G)

2. Instrucciones de instalación

Conecta el adaptador a la lámpara y asegúrate de que la clavija esté alineada con la línea de inserción como se indica.

Conecta en cadena una barra de luces con un cable y otra barra de luces. Puedes elegir entre cable corto o largo en la aplicación. Puedes enchufar el producto desde ambos extremos.



3. Instrucciones de aplicación

Puedes poner dos barras de luces a ambos lados de tu televisor o monitor para crear iluminación de ambiente.

Conecta cada una de las barras de luces una por una a través de la aplicación WIZ.

Controla cada una de las barras de luces con distintos modos de luz o agrupa las dos barras de luces juntas para tener un modo de luz.

4. Instrucciones de uso

Pulsa el botón de encendido para encender y apagar.

Con la luz encendida, mantén pulsado el botón de encendido para regular la iluminación.

Con la luz apagada, mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

5. Alertas

Las luminarias se conectarán a la fuente de alimentación de acuerdo con la norma nacional del país donde se vayan a instalar. Si tiene alguna duda, solicite consejo a un electricista profesional. Desconéctese siempre del suministro principal antes de la instalación, la conexión y el mantenimiento. Asegúrese de conectar dos barras de luz como máximo a un adaptador.

No coloque la barra de luces en posición vertical.

6. Instrucciones de seguridad

Lea atentamente todas estas instrucciones antes de ensamblar y utilizar y conservar estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales cuando se utilizan electrodomésticos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad.

Compruebe si las especificaciones eléctricas son compatibles.

El producto está diseñado para uso en interiores solamente.

La estructura es IP20, no utilice nunca el producto en el cuarto de baño o cerca de puntos de agua. El producto solo se puede instalar en un lugar seco.

Advertencia: El cable flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable se daña, la luminaria debe destruirse.

7. Mantenimiento

Cómo limpiar el producto

Limpie con un paño suave para el polvo.

Nunca utilice alcohol, disolventes ni productos de naturaleza similar.

8. Explicación de los símbolos



Electrodoméstico de clase III



Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando desheche un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario.



Equipo de control sustituible por el usuario final.



Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional: Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz LED de este sistema de iluminación.

9. Garantía

La garantía está sujeta a condiciones de uso estrictas; para obtener más información, visite nuestro sitio web: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Especificación inalámbrica:

Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 - 2483.5 MHz

Potencia máxima transmitida:

Wi-Fi: máx. 20 dBm

Bluetooth: máx. 10 dBm

Los productos no se utilizarán con reguladores, para la regulación utilice la aplicación WIZ.

Funcionalidad de encendido/apagado disponible sin conectividad Wi-Fi.

Por la presente, Signify declara que las luminarias WIZ de tipo de equipamiento de radio cumple con la directiva 2014/53/UE (RED). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: wizconnected.com



Electrodoméstico de clase II



Solo para uso en interior



Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética F

Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas

registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.

Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc.

Cualquier uso de tales marcas por parte de Signify se realiza bajo licencia.

El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

1. Apresentação do produto

Pode utilizar as barras de luz em qualquer das suas divisões. Pode facilmente colocar as barras de luz num armário para criar um belo ambiente. Também pode utilizar as barras de luz para realçar qualquer elemento das suas prateleiras ou mesmo apenas colocá-las no chão para iluminação de acentuação.


Conteúdo da caixa: 2 barras de luz, 1 adaptador (ligado com uma braçadeira), 1 cabo curto, 1 cabo comprido (ligado com uma braçadeira), 1 Manual do utilizador, 1 Folheto de configuração

- ① Corpo do candeeiro
- ② Botão de alimentação
- ③ Cabo (cabo curto de 8 cm, cabo longo de 150 cm)
- ④ Adaptador (nome do modelo: 9290032024 contém um adaptador com uma ficha de tipo C/nome do modelo: 9290032026 contém um adaptador com uma ficha de tipo G)

2. Instruções de instalação

Ligue o adaptador ao candeeiro e certifique-se de que a ficha está alinhada com a linha de inserção conforme ilustrado.

Ligue em cadeia uma barra de luz com um cabo e outra barra de luz. Pode optar por um cabo curto ou comprido de acordo com a sua aplicação. Pode ligar o produto a partir das duas extremidades.



3. Instruções de aplicação

Pode colocar duas barras de luz nas partes laterais do seu televisor ou monitor para criar uma iluminação ambiente.

Ligue cada barra de luz uma a uma através da aplicação WIZ.

Controle cada uma das barras de luz com diferentes modos de luz ou agrupe as duas barras de luz para ter um único modo de luz.

4. Instruções de utilização

Prima o botão de alimentação para acender e apagar.

Quando a luz estiver acesa, mantenha o botão de alimentação premido para regular a iluminação.

Quando a luz estiver apagada, mantenha o botão de alimentação premido durante 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

5. Avisos

As luminárias devem ser ligadas à fonte de alimentação em conformidade com a norma nacional do país de instalação das mesmas. Em caso de dúvida, aconselhe-se junto de um electricista profissional. Desligue sempre da alimentação principal antes da instalação, ligação e assistência.

Certifique-se de que liga no máximo duas barras de luz a um adaptador.

Não coloque a barra de luz na vertical.

6. Instruções de segurança

Leia atentamente todas estas instruções antes da montagem e utilização, e conserve-as.

Para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e ferimentos pessoais ao utilizar eletrodomésticos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança.

Verifique se as especificações elétricas são compatíveis.

O produto foi concebido exclusivamente para utilização em interiores.

A construção do produto corresponde às especificações IP20, como tal nunca o utilize na casa de banho ou perto de pontos de água. O produto apenas pode ser instalado em locais secos.

Aviso: o cabo flexível externo desta luminária não pode ser substituído; e o cabo for danificado, a luminária terá de ser destruída.

7. Assistência

Como limpar o produto

Limpe com um pano do pó macio.

Nunca utilize álcool, solventes ou produtos de natureza semelhante.

8. Explicação dos símbolos



Eletrodoméstico de Classe III



Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos elétricos e eletrónicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.



Equipamento de controlo substituível por um utilizador final.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional: A fonte de luz-LED no interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente.



Eletrodoméstico de Classe II



Para utilização em interiores



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F

9. Garantia

A garantia está sujeita a condições de utilização rigorosas; para obter mais informações, visite o nosso website:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Especificações da funcionalidade sem fios:

Banda de frequência do modo RF sem fios: 2400 - 2483,5 MHz

Potência máxima transmitida:

Wi-Fi: máx. 20 dBm

Bluetooth: máx. 10 dBm

Os produtos não devem ser utilizados com reguladores. Para

a regulação, utilize a aplicação WIZ.

A funcionalidade Ligar/desligar está disponível sem

conectividade Wi-Fi.

A Signify declara, por este meio, que o tipo de equipamento rádio Luminárias WIZ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (RED). O texto completo da declaração de conformidade para a UE encontra-se disponível no endereço: wizconnected.com

Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc ou das suas afiliadas.

Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma

marca registada da Apple Inc.

Qualquer utilização de tais marcas pela Signify é efetuada sob licença.

Outras marcas e designações comerciais são propriedade dos respetivos detentores.


1. Presentazione del prodotto

Puoi usare le lampade a barre in qualsiasi stanza. Puoi collocare con facilità le lampade a barre su un mobile per creare un'atmosfera accogliente. Puoi anche usare le lampade a barre per mettere in risalto qualcosa sui ripiani oppure semplicemente posizionarle sul pavimento per un'illuminazione d'accento. Contenuto della confezione: 2 x lampade a barre, 1 x alimentatore (fissato con un fermacavo), 1 x cavo corto, 1 x cavo lungo (fissato con un fermacavo), 1 x manuale utente, 1 x configurazione rapida

- ① Corpo lampada
- ② Pulsante di accensione
- ③ Cavo (il cavo corto è lungo 8 cm e il cavo lungo 150 cm)
- ④ Alimentatore (modello: 9290032024 contiene alimentatore con spina Tipo C / modello: 9290032026 contiene alimentatore con spina Tipo G)

2. Istruzioni per l'installazione

Collega l'adattatore alla lampada e assicurati che la spina sia allineata alla linea di inserimento, come mostrato. Collega a margherita una lampada a barre con un cavo e un'altra lampada a barre. Puoi scegliere un cavo corto o lungo in base alla tua applicazione. Puoi collegare il prodotto da entrambe le estremità.



3. Istruzioni per l'applicazione

Puoi mettere due lampade a barre ai lati della TV o del monitor per creare un'illuminazione d'atmosfera. Collega ciascuna lampada a barre una alla volta tramite l'app WiZ. Controlla ciascuna lampada a barre con diverse modalità di illuminazione o raggruppa le due lampade a barre insieme per avere una modalità di illuminazione.

4. Istruzioni per l'uso

Premi il pulsante di accensione per accenderla e spegnerla. Quando la luce è accesa, tieni premuto il pulsante di accensione per regolare l'intensità. Quando la luce è spenta, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per accedere alla modalità di associazione.

5. Avvertenze

Gli apparecchi per illuminazione devono essere collegati all'alimentazione elettrica nel rispetto dello standard utilizzato nel Paese di installazione. In caso di dubbi, contattare un elettricista professionista.

Scollegare sempre dall'alimentazione elettrica prima di eseguire attività di installazione, collegamento e manutenzione.

Verifica di non collegare più di due lampade a barre a uno stesso adattatore. Non posizionare la lampada a barre in verticale.

6. Istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di assemblare e mettere in funzione e conservare queste istruzioni. Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni personali durante l'uso di apparecchiature elettriche, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

Verificare se le specifiche elettriche sono compatibili.

Il prodotto è destinato all'uso solo in ambienti interni.

La struttura è IP20, pertanto non utilizzare mai il prodotto in bagno o in prossimità di punti d'acqua. Il prodotto può essere installato esclusivamente in ambienti asciutti.

Avvertenza: il cavo flessibile esterno di questo apparecchio per illuminazione non è sostituibile. Se il cavo è danneggiato, distruggere l'apparecchio per illuminazione.

7. Manutenzione

Come pulire il prodotto

Pulire con un panno per la polvere morbido.

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti analoghi.

8. Spiegazione dei simboli



Apparecchiatura di Classe III



Apparecchiatura di Classe II



Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.



Alimentatore sostituibile da parte di un utente finale.



Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista: La sorgente di luce LED contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile.



Solo per l'uso in ambienti interni



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

9. Garanzia

La garanzia è soggetta a rigorose condizioni d'uso. Per informazioni, consultare il nostro sito Web:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specifiche wireless:

Banda di frequenza modalità RF wireless: 2.400 - 2.483,5 MHz

Potenza massima trasmessa:

Wi-Fi: max 20 dBm

Bluetooth: max 10 dBm

I prodotti non devono essere utilizzati con dimmer, altrimenti utilizzare l'applicazione WiZ.

Funzionalità on/off disponibile senza connessione Wi-Fi.

Con la presente, Signify dichiara che gli apparecchi per illuminazione WiZ è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: wizconnected.com

Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA3™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Scritte e loghi The Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle proprie consociate. Google è un marchio registrato Google LLC. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Signify è autorizzato dietro licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

1. Παρουσίαση προϊόντος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπάρες φωτισμού σε οποιοδήποτε δωμάτιό σας. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε τις μπάρες φωτισμού επάνω στο ερμάρειό σας για να δημιουργήσετε άμεση ατμόσφαιρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις μπάρες φωτισμού για να αναδείξετε επιδίωξη στα ράφια σας ή ακόμη και να τοποθετήσετε απλώς τις μπάρες φωτισμού στο δάπεδο για φωτισμό ανάδειξης.


Περιεχόμενα κουπίου Μπάρα φωτισμού*2, Μετασχηματιστής ρεύματος*1 (στερεώνεται με δεματικό καλωδίων), Κοντό καλώδιο*1, Μακρύ καλώδιο*1 (στερεώνεται με δεματικό καλωδίων), Εγχειρίδιο χρήσης*1, Γρήγορη εγκατάσταση*1

- ① Κορμός φωτιστικού
- ② Κουμπί λειτουργίας
- ③ Καλώδιο (το κοντό καλώδιο έχει μήκος 8 cm, το μακρύ καλώδιο έχει μήκος 150 cm)
- ④ Προσαρμογέας (Όνομα μοντέλου: 9290032024 περιέχει προσαρμογέα με βύσμα Τύπου C / Όνομα μοντέλου: 9290032026 περιέχει προσαρμογέα με βύσμα Τύπου G)

2. Οδηγίες Εγκατάστασης

Συνδέστε τον προσαρμογέα στο φωτιστικό και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή εισαγωγής, όπως υποδεικνύεται.

Συνδέστε αλυσιδωτά μια μπάρα φωτισμού με καλώδιο και μια δεύτερη μπάρα φωτισμού. Μπορείτε να επιλέξετε είτε κοντό είτε μακρύ καλώδιο ανάλογα με την εφαρμογή σας. Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν και από τα δύο άκρα.



3. Οδηγίες εφαρμογής

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο μπάρες φωτισμού στις δύο πλευρές της τηλεόρασης ή της οθόνης σας για να δημιουργήσετε ατμόσφαιρικό φωτισμό.

Συνδέστε κάθε μπάρα φωτισμού μία προς μία μέσω της εφαρμογής WIZ.

Ελέγξτε κάθε μπάρα φωτισμού με διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού ή ομαδοποιήστε τις δύο μπάρες φωτισμού μαζί για να έχετε μία λειτουργία φωτισμού.

4. Οδηγίες χρήσης

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.

Όταν το φωτιστικό είναι αναμμένο, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ένταση.

Όταν το φωτιστικό είναι σβηστό, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία συζεύξης.

5. Προειδοποιήσεις

Τα φωτιστικά να συνδέονται στην παροχή ρεύματος σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο της χώρας όπου θα εγκατασταθεί το φωτιστικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε συμβουλές από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.

Αποσυνδέεται πάντα από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τις επισκευές. Φροντίστε να μη συνδέσετε περισσότερες από δύο μπάρες φωτισμού σε έναν προσαρμογέα.

Μην τοποθετήσετε τη μπάρα φωτισμού κατακόρυφα.

6. Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε με προσοχή όλες αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία και, στη συνέχεια, φυλάξτε τις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών κατά τη χρήση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Ελέγξτε εάν οι ηλεκτρικές προδιαγραφές είναι συμβατές.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Η κατασκευή είναι κατηγορίας IP20, μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν στο λουτρό ή κοντά σε παροχές νερού. Η εγκατάσταση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία.

Προειδοποίηση: Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο, το φωτιστικό θα πρέπει να καταστραφεί.

7. Επισκευές

Πώς θα καθαρίσετε το προϊόν

Καθαρίστε με μαλακό ξεσκονόπανο.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλη, διαλυτικό ή παρόμοια προϊόντα.

8. Επεξήγηση συμβόλων



Οικιακή συσκευή Κατηγορίας III



Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διάθεσης, διαχωρισμού και συλλογής αποβλήτων για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και συσκευασίες. Ενεργείτε σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανόνες και μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν και τη συσκευασία που μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη της συσκευασίας, των προϊόντων σας ή/και των μπαταριών θα συμβάλει στην απόρριψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής. Κατά την απόρριψη ενός προϊόντος που περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη, αυτές πρέπει να αφαιρούνται από επαγγελματία.



Εξοπλισμός ελέγχου με δυνατότητα αντικατάστασης από τελικό χρήστη.



Πηγή φωτός (LED μόνο) με δυνατότητα αντικατάστασης από επαγγελματία. Η πηγή φωτός LED που περιέχει αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις που συνεργάζεται μαζί του ή αντίστοιχο άτομο που διαθέτει τα κατάλληλα προϊόντα.



Οικιακή συσκευή Κατηγορίας II



Κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους



Το προϊόν αυτό περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F

9. Εγγύηση

Η εγγύηση υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις χρήσης, για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο μας:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας:

Ζώνη ραδιοσυχνότητας ασύρματης λειτουργίας: 2400 – 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης:

Wi-Fi Μέγ, 20 dBm

Bluetooth: Μέγ, 10 dBm

Τα προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται με ρυθμιστές έντασης, για τη ρύθμιση της έντασης χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WIZ.

Διαβίβαση λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς συνδεδασμένη Wi-Fi.

Με το παρόν, η Signify δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού WIZ Luminaire συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE (RED). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE διατίθεται στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: wizconnected.com

Ο όρος Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Οι όροι Wi-Fi CERTIFIED™ και WPA3™ είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, INC.

Οι όροι Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής.

Ο όρος Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ο όρος Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Signify επιτρέπεται βάσει άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


1. Ürün tanıtımı

Işık çubuklarını odalarınızdan herhangi birinde kullanabilirsiniz. Güzel bir ambiyans yaratmak için ışık çubuklarınızı kolayca dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Ayrıca raflarınızdaki herhangi bir şeyi vurgulamak için ışık çubuklarını kullanabilir veya vurgu aydınlatma için ışık çubuklarını zemine yerleştirebilirsiniz. Kutu içeriği: Işık çubuğu*2, Adaptör*1 (kablo bağıyla birlikte), Kısa kablo*1, Uzun kablo*1 (kablo bağıyla birlikte), Kullanım kılavuzu*1, Hızlı kurulum*1

- ① Lamba gövdesi
- ② Güç düğmesi
- ③ Kablo (kısa kablo 8 cm, uzun kablo 150 cm'dir)
- ④ Adaptör (Model adı: 9290032024, Tip C fişli adaptör içerir / Model adı: 9290032026, Tip G fişli adaptör içerir)

2. Kurulum talimatları

Adaptörü lambaya takın ve fişin şekilde gösterildiği gibi bağlantı hattı ile hizalandığından emin olun. Bir ışık çubuğunu kablo ve diğer bir ışık çubuğuya papatya zincirine bağlayın. Uygulamanıza göre kısa veya uzun kabloyu seçebilirsiniz. Ürünü her iki uçtan da fişe takabilirsiniz.



3. Uygulama talimatları

Ambiyans aydınlatma oluşturmak için TV veya monitörünüzün yanlarına iki tane ışık çubuğu koyabilirsiniz. Işık çubuklarının her birini WiZ App aracılığıyla tek tek bağlayın. Işık çubuklarının her birini farklı ışık modlarıyla kontrol edin veya iki ışık çubuğunu tek bir ışık moduna sahip olacak şekilde gruplayın.

4. Kullanım talimatları

Açmak ve kapatmak için güç düğmesine basın. Dim etmek için ışık açıkken güç düğmesini basılı tutun. Eşleştirme moduna girmek için ışık kapalıyken güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.

5. Uyarılar

Lamba armatürleri, kuruldukları ülkenin ulusal standartlarına uygun bir şekilde kaynağa bağlanmalıdır. Herhangi bir şüpheli olmasa durumunda lütfen profesyonel bir elektrikçi den yardım alın. Kurulum, bağlantı ve bakımdan önce her zaman ana şebekeden bağlantıyı kesin. Lütfen bir adaptöre maksimum iki ışık çubuğu bağladığınızdan emin olun. Işık çubuğunu dikey olarak yerleştirmeyin.

6. Güvenlik talimatları

Montajdan ve çalıştırmadan önce bu talimatların hepsini dikkatlice okuyun ve saklayın. Elektrikli aletleri kullanırken yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Elektrik özelliklerinin uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Bu ürün, yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Ürün yapısı IP20'dir; ürünü banyoda veya su dağıtma yerlerine yakın alanlarda asla kullanmayın. Ürün yalnızca kuru hatlarda kurulabilir. **Uyarı: Bu aydınlatma armatürünün harici esnek kordonu değiştirilebilir değildir; kordonun hasar görmesi durumunda aydınlatma armatürü tahrip olacaktır.**

7. Bakım Ürünün temizlenmesi

Yumuşak bir toz bez ile temizleyin. Hiçbir zaman alkol, çözücü veya bunlara benzer yapıda ürünleri kullanmayın.

8. Simgelerin Açıklanması




Sınıf III cihaz



Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atık atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Pilleri özel toplama tesisleri aracılığıyla belediye atık kolundan ayrı bir şekilde atılması gerekir. Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pil bulunan bir ürünün atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir.



Bir son kullanıcı tarafından değiştirilebilen kontrol tertibatı.



Bir profesyonel tarafından değiştirilebilen (yalnızca LED) ışık kaynağı: Bu aydınlatma armatüründeki LED ışık kaynağı yalnızca üreticisi veya ona bağlı servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından değiştirilir.

9. Garanti

Garanti sıkı kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Kablosuz özellikleri:

Kablosuz RF modu frekans bandı: 2400 - 2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Ürünler karartıcılarla birlikte kullanılmamalıdır, karartma için WiZ uygulamasını kullanın.
Açma/kapatma işlevi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanılabilir.

Signify bu belgeyle WiZ Lamba Armatürleri radyo ekipmanı türünün 2014/53/EU (RED) numaralı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: wizconnected.com



Sınıf II cihaz



Yalnızca iç mekan kullanımı



Bu ürün, "F" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir

Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi CERTIFIED™ ve WPA3™ Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır. Bluetooth® kelimesi ve logoları Bluetooth SIG, INC'nin mülkiyetindeki tescilli ticari markalarıdır. Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar Amazon.com, Inc'nin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Google, Google LLC'nin ticari markasıdır. Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu markaların Signify tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

1. Opis produktu


Z taśmy oświetleniowej możesz korzystać w każdym pomieszczeniu. Możesz łatwo umieścić taśmy oświetleniowe na szafce, aby stworzyć piękną atmosferę. Możesz również użyć taśm oświetleniowych, aby podświetlić zawartość półek, lub po prostu umieścić taśmy oświetleniowe na podłodze, aby uzyskać efekt oświetlenia akcentującego.

Zawartość opakowania: taśma oświetleniowa*2, adaptor*1 (dołączony opaską kablową), krótki kabel*1, długi kabel*1 (dołączony opaską kablową), instrukcja obsługi*1, Szybka konfiguracja*1

- ① Korpus lampy
- ② Przycisk zasilania
- ③ Kabel (krótki kabel ma długość 8 cm; długi kabel ma długość 150 cm)
- ④ Adaptor (nazwa modelu: 9290032024 zawiera adapter z wtyczką typu C / nazwa modelu: 9290032026 zawiera adapter z wtyczką typu G).

2. Instrukcje instalacji

Podłącz adapter do lampy i upewnij się, że wtyczka jest wyrównana z linią wkładki, jak pokazano na ilustracji. Połącz jedną taśmę oświetleniową z kablem i drugą taśmą oświetleniową. W zależności od zastosowania możesz wybrać krótki lub długi kabel. Możesz podłączyć swój produkt z obu końców.



3. Instrukcja aplikacji

Możesz umieścić dwie taśmy oświetleniowe po bokach telewizora lub monitora, aby uzyskać efekt nastrojowego oświetlenia.

Podłącz każdą z taśm oświetleniowych jedną po drugiej za pomocą aplikacji WIZ.

Steruj każdą z taśm oświetleniowych za pomocą różnych trybów oświetlenia lub zgrupuj dwie taśmy oświetleniowe, aby korzystać z jednego trybu oświetlenia.

4. Instrukcja obsługi

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć.

Gdy lampa się świeci, przytrzymaj przycisk zasilania, aby przyciemnić.

Gdy światło jest wyłączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania.

5. Ostrzeżenia

Oprawy oświetleniowe muszą być podłączone do zasilania zgodnie z normą obowiązującą w kraju, w którym zostaną zainstalowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Przed instalacją, połączeniem i konserwacją należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania głównego.

Należy pamiętać, że do jednego adaptera można podłączyć maksymalnie dwie taśmy oświetleniowe.

Nie instaluj taśmy oświetleniowej pionowo.

6. Instrukcje bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała podczas używania urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy specyfikacje elektryczne są kompatybilne.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach.

Konstrukcja jest zgodna z normą IP20. Nigdy nie należy używać produktu w łazience ani w pobliżu punktów poboru wody. Produkt może być instalowany tylko w suchym otoczeniu.

Ostrzeżenie: zewnętrzny elastyczny sznur tej oprawy nie może być wymieniony. W przypadku uszkodzenia sznura zniszczeniu ulega cała oprawa.

7. Konserwacja

Jak czyścić produkt

Czyścić miękką ściereczką do ścierania kurzu.

Nigdy nie używać środków na bazie alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych produktów.

8. Objaśnienie symboli




Urządzenie klasy III



Należy we własnym zakresie sprawdzić informacje o lokalnych placówkach odbierających zużyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz opakowania po nich. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów zakazujących wyrzucania urządzeń i opakowań razem z odpadami komunalnymi. Właściwe usunięcie zużytego opakowania, produktu i/lub baterii pomoże uniknąć potencjalnych szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy je zaność do wyznaczonych punktów zbiórki. W przypadku utylizacji produktu zawierającego baterie niepodlegające wymianie przez użytkownika, powinny one zostać usunięte przez specjalistę.



Osprzęt sterujący wymieniany przez użytkownika.



Źródło światła (tylko LED) wymieniane przez specjalistę: Źródło światła LED wewnątrz tej oprawy oświetleniowej może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego pracownika serwisowego lub przez inną wykwalifikowaną osobę.



Elektrodoméstico de Classe II



Urządzenie klasy II



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F

9. Gwarancja

Gwarancja podlega ścisłym warunkom użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specyfikacja łączności bezprzewodowej:

Pasma częstotliwości łączności bezprzewodowej:

2400 - 2483,5 MHz

Maksymalny poziom przekazywanej mocy:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Produktów nie należy używać z ściemniaczami; do

ścieniania służy aplikacja WIZ.

Funkcja wł./wyt. dostępna bez łączności Wi-Fi.

Signify niniejszym oświadcza, że WIZ Luminaires należą do kategorii sprzętu radioelektrycznego, spełniają podstawowe wymagania i inne istotne postanowienia dyrektywy 2014/53/WE(RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie: wizconnected.com

Wi-Fi® i logo Wi-Fi CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Słowo Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi należącymi do Amazon.com, Inc. lub spółek zależnych.

Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Siri jest

zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.

Wszelkie korzystanie z takich znaków przez firmę Signify odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

1. Informace o produktu


Světelné lišty můžete použít v kterémkoli ze svých pokojů. Světlé lišty můžete snadno umístit na skříň a vytvořit tak krásnou atmosféru. Pomocí světelných lišt můžete také zvýraznit předměty na poličkách nebo dokonce lišty jednoduše umístit na podlahu a získat tak zvýrazňující osvětlení.

Obsah balení: 2x světelná lišta, 1x adaptér (přípevněn stahovací páskou), 1x krátký kabel, 1x dlouhý kabel (přípevněn stahovací páskou), 1x uživatelská příručka, 1x rychlé nastavení

- 1 Tělo svítidla
- 2 Tlačítko napájení
- 3 Kabel (krátký kabel 8 cm, dlouhý kabel 150 cm)
- 4 Adaptér (model 9290032024 obsahuje adaptér s konektorem typu C / model 9290032026 obsahuje adaptér s konektorem typu G)

2. Pokyny k montáži

Zapojte adaptér do svítidla a ujistěte se, že zástrčka je zarovnána s čarou pro zasunutí, jak je znázorněno na obrázku. Propojte jednu světelnou lištu s kabelem a druhou světelnou lištu. Podle způsobu používání můžete zvolit krátký nebo dlouhý kabel. Produkt můžete zapojit z obou konců.



3. Možnosti používání

Můžete vytvořit zvýrazňující osvětlení umístěním dvou světelných lišt po obou stranách televizoru nebo monitoru.

Prostřednictvím aplikace WIZ postupně světelné lišty propojte.

Ovládejte každou světelnou lištu pomocí různých světelných režimů nebo seskupte dvě světelné lišty do jednoho světelného režimu.

4. Pokyny k používání

Stisknutím tlačítka napájení svítidlo zapnete nebo vypnete.

Když je svítidlo zapnuté, podržením tlačítka napájení můžete nastavit úroveň stmívání.

Když je svítidlo vypnuté, podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund přejdete do režimu párování.

5. Varování

Svítidla musejí být připojena k napájení v souladu s vnitrostátními normami země, kde jsou montována. Máte-li jakékoli pochybnosti, poraďte se s profesionálním elektrikářem.

Před montáží, připojením a údržbou zařízení vždy odpojte od síťového napětí.

Ujistěte se, že jsou k jednomu adaptéru připojeny maximálně dvě světelné lišty.

Světelnou lištu neumísťte visle.

6. Bezpečnostní pokyny

Před montáží a provozem zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a dodržujte je.

Při používání elektronických přístrojů byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění.

Ověřte kompatibilitu elektrických specifikací.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.

Jeho konstrukce je IP20, proto výrobek nikdy nepoužívejte v koupelně nebo blízko zdrojů vody. Výrobek lze montovat pouze v suchých prostorech.

Varování: Externí flexibilní kabel tohoto svítidla není v případě jeho poškození možné vyměnit a svítidlo by mělo být zlikvidováno.

7. Údržba

Čištění výrobku

K čištění používejte měkký, suchý hadřík.

Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědlo nebo podobné přípravky.

8. Vysvětlení symbolů



Přístroj třídy III



Informujte se o místním systému likvidace a tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a balení. Postupujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace produktů a baterií přispívá k ochraně případných nežádoucích vlivů na životní prostředí a zdraví osob. Baterie je třeba zlikvidovat samostatně mimo veřejné skládky prostřednictvím specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobku obsahujícího baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné, musí uživatelsky nevyměnitelné baterie vyjmout odborník.



Ovládací předřadník vyměnitelný koncovým uživatelem.



Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný odborníkem: Světelný zdroj LED použitý v tomto svítidle může měnit pouze výrobce nebo jeho servisní technik či obdobně kvalifikovaná osoba.



Přístroj třídy II



Pouze vnitřní použití



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F

9. Záruka

Záruka počítá s přísným omezením použití. Další informace najdete na naší webové stránce: <https://www.wizconnect-ed.com/en/consumer/support/>

Specifikace bezdrátové komunikace:

Radiofrekvenční pásmový rozsah bezdrátového režimu:

2400-2483,5 MHz

Maximální přenášející výkon:

Wi-Fi: Max. 20 dBm

Bluetooth: Max. 10 dBm

Produkty by se neměly používat společně se stmívači. K

regulaci použijte aplikaci platformy WIZ.

Funkce vypnutí/zapnutí je k dispozici i bez připojení k síti Wi-Fi.

Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu

svítidla WIZ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED).

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této

internetové adrese: wizconnected.com

Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ a WPA3™ jsou ochranné známky

sdružení Wi-Fi Alliance.

Slovní ochranné známky a logo Bluetooth® jsou registrované

ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth

SIG, INC.

Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky

společnosti Amazon.com, Inc a přidružených subjektů.

Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je

registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.

Jakékoli použití těchto značek společností Signify je

licencováno.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem

příslušných vlastníků.

1. Informácie o produkte

Svetelné lišty môžete využiť v ktorejkoľvek miestnosti. Svoje svetelné lišty môžete jednoducho umiestniť na skriňu a vytvoriť tak krásnu atmosféru. Pomocou svetelných lišt môžete navyše zvýrazniť predmety na policiach alebo dokonca svetelné lišty jednoducho umiestniť na podlahu a získať tak akcentačné osvetlenie.


Obsah balenia: 2 × svetelná lišta, 1 × adaptér (upevnený stahovacou páskou), 1 × krátky kábel, 1 × dlhý kábel (upevnený stahovacou páskou), 1 × používateľská príručka, 1 × návod na rýchle nastavenie

- ① Telo svetidla
- ② Tlačidlo napájania
- ③ Kábel (krátky kábel má 8 cm, dlhý kábel má 150 cm)
- ④ Adaptér (model s označením 9290032024 obsahuje adaptér s konektorom typu C/model s označením 9290032026 obsahuje adaptér s konektorom typu G)

2. Montážne pokyny

Zapojte adaptér do svetidla a uistite sa, že je zástrčka zarovnaná s čiarou na zasunutie podľa znázornenia na obrázku.

Prepojte jednu svetelnú lištu s káblom a druhou svetelnou lištou. Podľa spôsobu použitia môžete vybrať krátky alebo dlhý kábel. Produkt môžete zapojiť ľubovoľným koncom.



3. Návod na použitie

Môžete vytvoriť akcentačné osvetlenie umiestnením dvoch svetelných lišt po oboch stranách televízora alebo monitora.

Prostredníctvom aplikácie WiZ prepojte jednotlivé svetelné lišty.

Ovládajte každú svetelnú lištu pomocou rôznych svetelných režimov alebo zoskupte dve svetelné lišty do jedného svetelného režimu.

4. Pokyny na používanie

Stlačením tlačidla napájania svetidlo zapnete alebo vypnete.

Keď je svetidlo zapnuté, podržaním tlačidla napájania môžete nastaviť úroveň stmievania.

Keď je svetidlo vypnuté, podržaním tlačidla napájania 10 sekúnd prejdete do režimu párovania.

5. Varovania

Svetidlá sa musia pripojiť k zdroju v súlade s národnými normami platnými

v krajine, kde sa bude vykonávať ich montáž. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s elektrikárom.

Pred montážou, pripojením a údržbou zariadenie vždy odpojte od sieťového napájania.

K jednému adaptéru pripájajte maximálne dve svetelné lišty.

Neumiestňujte svetelnú lištu vertikálne.

6. Bezpečnostné pokyny

Pred montážou a prevádzkou si pozorne prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich.

S cieľom znížiť riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní elektronických zariadení by ste vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Overte kompatibilitu elektrických špecifikácií.

Výrobok je určený len na používanie v interiéri.

Konstrukcia má krytie IP20, preto výrobok nikdy nepoužívajte v kúpeľni ani v blízkosti vodných zdrojov. Montáž výrobku možno vykonávať len v suchých priestoroch.

Upozorenie:Externý flexibilný kábel tohto svetidla nemožno vymeniť. Ak dôjde k jeho poškodeniu, svetidlo sa musí zlikvidovať.

7. Údržba

Čistenie výrobku

Na čistenie používajte mäkkú prachovku.

Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani prípravky podobnej povahy.

8. Vysvetlenie symbolov




Zariadenie triedy III



Zistite si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejnej sklady prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku obsahujúceho batérie, ktoré nemôže vybrať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.



Ovládací predradník vymeniteľný koncovým používateľom.



Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný profesionálnym technikom: LED svetelný zdroj v tomto svetidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho servisný pracovník, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou.



Zariadenie triedy II



Len na interiérové použitie



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F

9. Záruka

Záruka počítá s prísnymi obmedzeniami použitia. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:

Frekvencné pásmo bezdrôtového RF režimu: 2 400 – 2 483,5 MHz

Maximálny prenášaný výkon:

Wi-Fi: max. 20 dBm

Bluetooth: max. 10 dBm

Produkty sa nemajú používať v kombinácii so stmievačmi.

Na stmievanie použite aplikáciu WiZ.

Zapnutie a vypnutie sú k dispozícii bez pripojenia Wi-Fi.

Spoločnosť Signify týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia svetidla WiZ je v súlade so smernicou 2014/53/EU(RED). Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: wizconnected.com

Názov Wi-Fi* a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované

ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Názov a logá Bluetooth® sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG INC.

Názvy Amazon, Alexa a všetky príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Amazon.com, Inc a jej pridružených spoločností.

Google je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.

Každé použitie takéhoto znáček spoločnosťou Signify sa uskutočňuje na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

1. A termék áttekintése

Új lámpát bármelyik szobájában használhatja. Könnyedén elhelyezheti őket a szekrényen, hogy meghitt hangulatot teremtsen. Használhatja őket arra, hogy kihangsúlyozzon a polcokon elhelyezett tárgyakat, vagy akár a padlóra is helyezheti őket az általános kiegészítő világításért.


A doboz tartalma: 2 db lámpa, 1 db adapter (kábelkötegelővel rögzítve), 1 db rövid kábel, 1 db hosszú kábel (kábelkötegelővel rögzítve), 1 db gyors beüzemelési útmutató

1. Lámpa háza
2. Főkapcsoló
3. Kábel (a rövid kábel 8 cm, a hosszú kábel 150 cm)
4. Adapter (a 9290032024 számú modell C típusú csatlakozós adaptert, a 9290032026 számú modell G típusú csatlakozós adaptert tartalmaz)

2. Szerelési utasítások

Csatlakoztassa az adaptert a lámpához úgy, hogy a csatlakozódugó egy vonalban legyen a jelzővonalal, amint ez az ábrán látható.

Kössön egy lámpát egy kábellel közvetlenül egy másik lámpához. Ehhez használhat rövid vagy hosszú kábelt. A termék mindkét végét csatlakoztathatja.



3. Alkalmazási területek

Két lámpát a tévé vagy a monitor két oldalára helyezve hangulatvilágítást hozhat létre.

Csatlakoztassa egyenként a lámpákat a WiZ alkalmazáson keresztül.

A két lámpát külön, eltérő világítási móddal vagy együtt, ugyanazon világítási móddal is vezérelheti.

4. Használati utasítások

A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsolót.

Amikor a lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót a fényerő szabályozásához.

Amikor a lámpa ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig a párosítási mód aktiválásához.

5. Figyelmeztetések

A lámpatestet úgy csatlakoztassa a tápellátáshoz, hogy megfeleljen azon ország nemzeti szabványának, ahol a lámpatestet felszereli. Bármilyen kétség esetén kérjen tanácsot egy professzionális villanyszerelőtől.

Felszerelés, csatlakoztatás és javítás előtt mindig válassza le a terméket a villamos hálózatról.

Ügyeljen arra, hogy egy adapterhez legfeljebb két lámpát csatlakoztasson.

Ne helyezze el a lámpát függőlegesen.

6. Biztonsági tudnivalók

Gondosan olvassa el a teljes útmutatót az összeszerelés és működtetés előtt, és őrizze meg az útmutatót.

Mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, áramütés és személyi sérülések kockázatát elektromos készülékek használatakor.

Ellenőrizze, hogy az elektromos jellemzők kompatibilisek-e.

A termék kizárólag beltérben használható.

A kialakítás IP20 minősítésű; ne használja a terméket fürdőszobában vagy vízforrás közelében. A termék csak száraz helyiségben szerelhető fel.

Figyelem! A lámpatest külső rugalmas zsinórja nem cserélhető; ha a zsinór megsérül, akkor a lámpatestet meg kell semmisíteni.

7. Javítás

A termék tisztítása

Puha portörölő ronggyal tisztítsa.

Ne használjon alkoholt, oldószert vagy hasonló termékeket.

8. Szimbólumok magyarázata



III. osztályú készülék



Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolásuk helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasznált terméket háztartási hulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasznált termék és/vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és emberi egészség károsodását. Az akkumulátorokat külön, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorokat tartalmazó termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.



Végfelhasználó által cserélhető szabályozószerevény.



Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás: A lámpatestben található LED fényforrást csak a gyártó, annak szervizmeghívóját vagy hasonló szakképzett személy cserélheti ki.



II. osztályú készülék



Kizárólag beltéri használatra



Ez a termék „F” energiatartékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz

9. Jótállás

A jótállásra szigorú használati feltételek vonatkoznak; további információkért látogasson el webhelyünkre: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Vezeték nélküli kapcsolat műszaki adatai:

Vezeték nélküli RF-mód frekvenciasávja: 2400-2483,5 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény:

Wi-Fi: max 20 dBm

Bluetooth: max. 10 dBm

A termékek nem használja fényerő-szabályozókkal, a

fényerő-szabályozáshoz használja a WiZ alkalmazást.

A be-/kikapcsolási funkció elérhető Wi-Fi-kapcsolat nélkül.

A Signify ezennel kijelenti, hogy a WiZ lámpatestek rádióberendezési típusa megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő webcímen: wizconnected.com

A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, INC. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. cégnél vagy kapcsoló vállalkozásainak védjegyei.

A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Az ilyen védjegyeket a Signify licenc alapján használja. Minden más védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

1. Iepazīšanās ar izstrādājumu

Gaismas joslas var izmantot jebkurā istabā. Jūs varat viegli novietot gaismas joslas uz skapiša, lai radītu jauku noskaņu. Varat arī izmantot gaismas joslas, lai izgaismotu kaut ko savā telpā, vai vienkārši novietot gaismas joslas uz grīdas akcentētām apgaismojumam.


Komplektā ietilpst: gaismas josla*2, adapteris*1(savienots ar vada saiti), īss vads*1, garš vads*1(savienots ar vada saiti), lietotāja rokasgrāmata*1, ātrā iestatīšana*1

- ① Lampas korpuss
- ② Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- ③ Kabelis(īss kabelis ir 8 cm, garš kabelis ir 150 cm)
- ④ Adapteris (modeļa nosaukums: 9290032024 satur adapteri ar C tipa spraudni/ modeļa nosaukums: 9290032026 satur adapteri ar G tipa spraudni)

2. Uzstādīšanas norādījumi

Pievienojiet adapteri lampai un pārliecinieties, vai spraudnis ir salāgots ar ievietošanas līniju, kā parādīts attēlā.

Izmantojot ziedlapķēdes savienojumu, savienojiet vienu gaismas joslu ar kabeli ar citu gaismas joslu. Lietojumam varat izmantot īsu vai garu vadu. Jūs varat pievienot izstrādājumu no abiem galiem.



3. Norādījumi lietojumam

Lai radītu noskaņas apgaismojumu, varat novietot divas gaismas joslas katru savā televizora vai monitora pusē.

Savienojiet katru gaismas joslu pa vienu, izmantojot WIZ lietotni.

Kontrolējiet katru gaismas joslu ar dažādiem gaismas režīmiem vai grupējiet abas gaismas joslas kopā, lai iegūtu vienu gaismas režīmu.

4. Lietošanas norādījumi

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu.

Kad gaisma ir ieslēgta, turiet nospiegtu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aptumšotu.

Kad gaisma izslēgta, turiet nospiegtu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes, lai ieiētu pārī savienošanas režīmā.

5. Brīdinājumi

Gaismekļus jāpievieno barošanas avotam saskaņā ar tajā valstī noteikto standartu, kurā gaismekļi tiks uzstādīti. Saūbu gadījumā, lūdzu, padomu jautāiet profesionālam elektrīkam.

Pirms uzstādīšanas, pievienošanas vai apkopes vienmēr atvienojiet no galvenā barošanas avota.

Pievienojiet vienam adapterim ne vairāk kā divas gaismas joslas.

Nenovietojiet gaismas joslu vertikāli.

6. Drošības norādījumi

Pirms uzstādīšanas un darbības uzsākšanas rūpīgi izlasiet visus šos norādījumus un saglabāiet tos.

Lai mazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma un personīgo traumu risku, lietojot elektriskās ierīces, vienmēr ievērojiet piesardzības pamatprasības.

Pārbaudiet, vai elektriskās specifikācijas nodrošina saderību.

Šis izstrādājums paredzēts tikai lietošanai telpās.

Konstrukcija ir IP20, nekad nelietot izstrādājumu vannas istabā vai ūdens ņemšanas vietu tuvumā. Izstrādājumu var uzstādīt tikai sausās telpās.

Brīdinājums. Šī gaismekļa ārējais elastīgais vads nav nomaināms; ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jālikvidē.

7. Apkope

Kā tīrīt izstrādājumu

Tīrīt ar mikstu putekļu drāniņu.

Nekad nelietot spirtu, šķīdinātāju vai līdzīga veida izstrādājumus.

8. Simbolu skaidrojums



III klases ierīce



Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par vietējo atkritumu likvidēšanas, nošķiršanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām priekšm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un nelikvidējiet lietotos izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas jālikvidē atsevišķi no pašvaldību atkritumu plūsmas ar šim nolūkam īpaši paredzētu savākšanas uzņēmumu starpniecību. Likvidējot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šīs baterijas.



Galalietotājam nomaināms vadības mehānisms.



Speciālistam nomaināms (tikai LED) gaismas avots: šajā gaismeklī esošā LED gaismas avota maiņu veic tikai ražotājs vai tā tehniskās apkopes pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju.



II klases ierīce



Tikai izmantošanai iekšējās telpās.



Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir F



9. Garantija

Uz garantiju attiecas stingri lietošanas noteikumi, sīkākai informācijai, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Bezvadu specifikācija:

Bezvadu RF režīma frekvence josla: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimālā pārraidītā jauda:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Produktus nevajadzētu lietot kopā ar reostatiem;

apgaismojuma samazināšanai izmantojiet WIZ lietotni.

Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcionalitāte pieejama bez bezvadu pieslēguma.

Signifīri ar šo pazīni, ka radioiekārtu tipa WIZ gaismeklī atbilst

direktīvas 2014/53/ES(REDE) prasībām. ES atbilstības

deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

[wizconnected.com](https://www.wizconnected.com)

Wi-Fi®*, Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas

preču zīmes.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

Bluetooth® nosaukums un logotipi ir reģistrētas preču zīmes,

kas pieder Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com, Inc vai tā

filiālu preču zīmes.

Google ir Google LLC preču zīme. Siri ir Apple Inc. reģistrēta

preču zīme.

Jebkuru šādu zīmi Signifīri izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem

īpašniekiem.

1. Gaminio pristatymas


Šviestuvo juostas galite naudoti bet kuriame savo kambaryje. Šviestuvo juostas galite lengvai pastatyti ant spintelės, kad sukurtumėte gražią atmosferą. Taip pat galite naudoti šviestuvo juostas, kad paryškintumėte lentynų turinį arba tiesiog pastatyti šviestuvo juostas ant grindų, kad sukurtumėte tikslią apšvietimą.

- Dežės turinys: Šviestuvo juostos*2, adapteris*1 (tvirtinamas dirželiu), trumpas kabelis*1, ilgas kabelis*1 (tvirtinamas dirželiu), naudotojo vadovas*1, greitas nustatymas*1
- 1 Šviestuvo korpusas
 - 2 Maitinimo mygtukas
 - 3 Kabelis (trumpas ~ 8 cm, ilgas ~ 150 cm)
 - 4 Adapteris (modelio pavadinimas: 9290032024 yra adapteris su C tipo kištuku / modelio pavadinimas: 9290032026 yra adapteris su G tipo kištuku)

2. Montavimo nurodymai

Prijunkite adapterį prie šviestuvo ir įsitikinkite, kad kištukas atitinka įdėklą linijai, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vieną šviestuvo juostą su kabeliu prijunkite prie kitos šviestuvo juostos. Pagal situaciją galite rinktis trumpą arba ilgą laidą. Galite prijungti gaminį iš abiejų galų.



3. Taikymo instrukcijos

Galite pastatyti dvi šviestuvo juostas televizoriaus arba monitoriaus šonuose, kad apšviestumėte aplinką.

Prijunkite kiekvieną šviestuvo juostą po vieną naudodami „WIZ“ programėlę.

Kiekvieną šviestuvo juostą valdykite skirtingais apšvietimo režimais arba sugrupuokite dvi šviestuvo juostas, kad gautumėte vieną šviesos režimą.

4. Naudojimo instrukcijos

Norėdami įjungti ir išjungti maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką.

Kai šviestuvas šviečia, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad pritemdytumėte.

Kai šviestuvas išjungtas, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 10 sekundžių, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

5. Įspėjimai

Šviestuvus reikia prijungti prie šaltinio, atitinkančio tos šalies, kurioje šviestuvas montuojamas, nacionalinį standartą. Kilus abejonų patarimo kreiptis į profesionalų elektriką. Prieš montavimą, prijungimą ir techninę priežiūrą visada atjunkite nuo pagrindinio maitinimo šaltinio. Įsitikinkite, kad prie vieno adapterio prijungtė ne daugiau kaip dvi šviestuvo juostas. Nestatykite šviestuvo juostos vertikaliai.

6. Saugumo instrukcijos

Prieš surinkdami ir naudokite atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir jas išsaugokite.

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgių ir asmens sužalojimų naudojant elektros prietaisus, reikia visada laikytis pagrindinių saugos atsargumo priemonių.

Patikrinkite, ar suderinamos elektros specifikacijos.

Šis gaminys skirtas naudoti tik patalpose.

IP20 klasės konstrukcija, niekada nenaudokite gaminio vonios kambariuose arba vietose arti vandens. Gaminį galima montuoti tik sausose patalpose.

Įspėjimas: šio šviestuvo išorinio lankstaus laido pakeisti negalima, jį pažeidus šviestuvas gali būti sugadintas.

7. Techninė priežiūra

Kaip valyti gaminį

Valykite minkšta dulkių šluoste.

Niekada nenaudokite alkoholio, tirpiklio arba panašaus pobūdžio gaminių.

8. Simbolių paaiškinimas



III klasės prietaisas



Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite seno gaminio bei pakuotės kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas pakuotės, gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srauto tam skirtas surinkimo įrenginiais. Išmetant gaminį, kuriame yra naudotojo nekeičiamų baterijų, naudotojų nekeičiamas baterijas turi išimti profesionalas.



Galutinai naudotojo keičiama valdymo pavarą.



Profesionalo keičiamas šviesos šaltinis (tik šviesos diodų). Šviesos diodų šviesos šaltinį, esantį šiame šviestuve, galis pakeisti tik gamintojas ar jo techninio aptarnavimo centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo.



II klasės prietaisas



Naudoti tik patalpose



šame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra F

9. Garantija

Garantijai taikomos griežtos naudojimo taisyklės, norėdami sužinoti daugiau informacijos apsilankykite mūsų svetainėje:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Belaiddžio ryšio specifikacijos:

Belaiddžio RD režimo dažnių juosta: 2400-2483,5 MHz

Didžiausia perduodamoji galia:

„Wi-Fi“: maks. 20 dBm

„Bluetooth“: maks. 10 dBm

Gaminį negalima naudoti su temdymo valdikliais, temdant

taikyti WiZ programą.

Įjungimo / išjungimo funkcija galima be „Wi-Fi“ ryšio.

„Signify“ pareiškia, kad radio įrangos tipas „WiZ“ šviestuvai atitinka Direktyvos 2014/53/ES (RED) reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite svetainėje: wizconnected.com

„Wi-Fi“ ir „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

„Wi-Fi CERTIFIED“, „WPA3“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.

„Bluetooth“ žodis ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“.

„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc“ arba jos filialų prekės ženklai.

„Google“ yra „Google LLC“ prekės ženklas. „Siri“ yra „Apple Inc“ registruotasis prekės ženklas.

„Signify“ juos naudoja pagal licenciją.

Kiti prekės ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

1. Toote tutvustus


Valgusribasid saab kasutada igas toas. Kauni õhkkonna loomiseks saate valgusriba hõlpsalt kapile paigutada. Saate valgusribasid kasutada ka selleks, et tõsta esile riulitel leiduvat või asetada valgusribad aktsentvalgustuse saamiseks lihtsalt põrandale.

Karbi sisu: valgusriba *2, adapter *1 (kinnitatud kaablisidemega), lühike kaabel *1, pikk kaabel *1 (kinnitatud kaablisidemega), kasutusjuhend *1, kiirseadistamise juhend *1

- ① Lambi korpus
- ② Toitenupp
- ③ Kaabel (lühike kaabel on pikkusega 8 cm, pikk kaabel on pikkusega 150 cm)
- ④ Adapter (mudeli nimi: 9290032024 sisaldab C-tüüpi pistikuga adapterit / mudeli nimi: 9290032026 sisaldab G-tüüpi pistikuga adapterit)

2. Paigaldusjuhised

Ühendage adapter lambiga ja veenduge, et pistik oleks joonisel näidatud sisestusjoonega joondatud. Ühendage üks valgusriba kaabliga ja teise valgusribaga. Soovi korral saate valida lühikese või pika kaabli. Saate toote ühendada mõlemast otsast.



3. Rakendusjuhised

Võite panna kaks valgusriba teleri või monitori külgedele, et luua taustvalgustust.

Ühendage kõik valgusribad ükshaaval WiZ rakenduse kaudu.

Juhtige iga valgusriba erinevate valgusrežiimidega või rühmitage kaks valgusriba kokku, et saada üks valgusrežiim.

4. Kasutusjuhised

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.

Kui tuli põleb, hoidke häärdamiseks toitenuppu all.

Kui tuli ei põle, hoidke sidumisrežiimi sisenemiseks toitenuppu 10 sekundit all.

5. Hoiatused

Valgustid tuleb ühendada elektritoitega vastavalt paigalduskoha riiklikele standarditele.

Kahtluste korral pöörduge pädeva elektrikri poole.

Enne paigaldamist, ühendamist või hooldamist lülitage alati elektritoite välja.

Ühendage ühe adapteriga kuni kaks valgusriba.

Ärge asetage valgusriba vertikaalselt.

6. Ohutusjuhised

Lugege enne kokkumonteerimist ja kasutamist käesolevad juhised läbi ja hoidke need alles.

Tuleohu, elektrilööke ja vigastuste ohu vähendamiseks elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida ettevaatusabinõusid.

Kontrollige, kas elektrilised spetsifikatsioonid on ühilduvad.

Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis.

Konstruktioon on kaitselassiga IP20, ärge kunagi kasutage toodet vannitoas või vee läheduses. Toodet võib paigaldada ainult kuivadesse kohtadesse.

Hoiatus: valgusti paindub juhe ei ole asendatav. Kui juhe saab viga, tuleb valgusti hävitada.

7. Hooldus

Toote puhastamine

Puhastage pehme tolmutapiga.

Mitte kasutada alkoholi, lahustit või teisi sarnaseid tooteid.

8. Sümbolite selgitus



III klassi kodumasin



Viige ennest kurssi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumiskohta. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutada ei saa vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.



Juhtimisestestikku saab asendada lõppkasutaja.



Valgusallika (ainult LED) võib asendada professionaal: Selle valgusti LED-valgusallika tohib asendada ainult tootja või tema hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik.



II klassi kodumasin



Kasutamiseks ainult siseruumides



see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on F

9. Garantii

Garantii kehtib rangete kasutus tingimuste järgimisel; lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Juhtmevaba tehnoloogia näitajad
Juhtmevaba raadiosagedusrežiimi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz

Maksimaalne edastatud võimsus

Wi-Fi: max 20 dBm

Bluetooth: max 10 dBm

Tooteid ei tohi hämarditega kasutada. Hämardamiseks kasutage WiZ-rakendust.

Sisse ja välja lülitamine on saadaval ilma Wi-Fi-ühendusega.

Signify kinnitab käesolevaga, et raadiosidetüüpi WiZ valgustid on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL (RED), EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil: wizconnected.com

Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärk.

Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA3™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärk.

Bluetooth® sõna ja logod on Bluetooth SIG, INC registreeritud kaubamärk.

Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc või selle tütarettevõtete kaubamärk. Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.

Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel. Muud kaubamärkid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

1. Prezentarea produsului

Puteți folosi barele luminoase în oricare dintre camerele dvs. Puteți așeza cu ușurință barele luminoase pe dulap, pentru a crea o ambianță frumoasă. Puteți folosi, de asemenea, barele luminoase pentru a evidenția orice obiect de pe rafturile dvs. sau chiar le puteți așeza pe podea pentru iluminat de accent.


Conținutul cutiei: bară luminoasă*2, adaptor*1 (atașat cu un colier pentru cabluri), cablu scurt*1, cablu lung*1 (atașat cu un colier pentru cabluri), manual de utilizare*1, configurare rapidă*1

- ① Corp lampă
- ② Buton de alimentare
- ③ Cablu (cablul scurt este de 8 cm, cablul lung este de 150 cm)
- ④ Adaptor (Numele modelului: 9290032024 conține adaptor cu fișă de tip C / Numele modelului: 9290032026 conține adaptor cu fișă de tip G)

2. Instrucțiuni de instalare

Conectați adaptorul la lampă și asigurați-vă că ștecherul este aliniat cu linia de inserție, așa cum este ilustrat.

Creați un lanț luminos cu o bară luminoasă, un cablu și o altă bară luminoasă. Puteți alege un cablu scurt sau lung, în funcție de cerere. Puteți conecta produsul de la ambele capete.



3. Instrucțiuni de aplicare

Puteți așeza două bare luminoase pe părțile laterale ale televizorului sau ale monitorului pentru a crea un iluminat de ambianță.

Conectați fiecare bară luminoasă, una câte una, prin aplicația WIZ. Controlați fiecare bară luminoasă cu diferite moduri de lumină sau grupați cele două bare luminoase împreună pentru a avea un singur mod de lumină.

4. Instrucțiuni de utilizare

Apăsând butonul de pornire pentru a porni și opri. Când lumina este aprinsă, țineți apăsat butonul de pornire pentru reglarea intensității luminoase. Când lumina este stinsă, țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde pentru a intra în modul de asociere.

5. Avertizări

Corpurile de iluminat trebuie conectate la sursa de alimentare în conformitate cu standardul național al țării în care corpurile de iluminat vor fi instalate. Dacă aveți nelămuriri, solicitați sfatul unui electrician profesionist.

Înainte de instalare, conectare și întreținere, debransați întotdeauna de la rețeaua electrică.

Asigurați-vă că nu conectați mai mult de două bare luminoase la un adaptor.

Nu așezați bara luminoasă pe verticală.

6. Instrucțiuni de securitate

Citiți cu atenție toate aceste instrucțiuni înainte de asamblare și utilizare și păstrați-le.

Pentru a reduce riscul de incendiu, șocuri electrice și vătămări corporale la utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de securitate de bază.

Asigurați-vă că specificațiile electrice sunt compatibile.

Produsul este proiectat doar pentru utilizare în interior.

Construcția este IP20. Nu utilizați niciodată produsul în baie sau în apropierea surselor de apă. Produsul poate fi instalat doar în locații uscate.

Avertisment: cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; în caz de deteriorare a cablului, corpul de iluminat trebuie să fie distrus.

7. Întreținere

Cum se curăță produsul

Curățați cu o cârpă de praf moale.

Nu utilizați niciodată alcool, solvenți sau produse similare.

8. Explicarea simbolurilor



Aparat din Clasa III



Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produsului și/sau a bateriilor va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.



Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final.



Sursă de lumină (numai LED) care trebuie înlocuită de un profesionist: Sursa de lumină cu LED conținută de acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană similar calificată.



9. Garanție

Garanția face obiectul condițiilor stricte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specificație tehnologie fără fir:

Banda de frecvențe a modului fără fir RF: 2400 - 2483,5 MHz

Putere maximă transmisă:

Wi-Fi: Max 20 dBm

Bluetooth: Max 10 dBm

Produsele nu trebuie utilizate cu variatoare. Pentru reglarea intensității luminoase, folosiți aplicația WIZ.

Funcționalitatea de pornire/oprire este disponibilă fără conectivitate Wi-Fi.

Prin prezentul document, Signify declară că tipul de echipament radio Corpuri de iluminat WIZ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE (RED). Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: wizconnected.com



Aparat din Clasa II



A se utiliza doar în interior



Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F

Wi-Fi* și sigla Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ și WPA3™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Siglele și marca verbală Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților acesteia companii.

Google este o marcă comercială a Google LLC. Siri este o marcă comercială a Apple Inc.

Utilizarea acestor mărci de către Signify face obiectul unei licențe.

Celelalte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietăților respective.


1. Prikaz proizvoda

Svetlosne trake možete da koristite u bilo kojoj sobi. Svetlosne trake možete jednostavno da postavite na radni sto kako biste stvorili lepu atmosferu. Svetlosne trake možete koristiti i za isticanje bilo čega na policama ili prosto postavite svetlosne trake na pod i stvorite akcentno osvetljenje. Sadržaj kutije: svetlosna traka*2, adapter*1 (spojen kablovskom vezicom), kratki kabl*1, dugi kabl*1 (spojen kablovskom vezicom), korisnički priručnik*1, brzo podešavanje*1

- ① Telo lampe
- ② Dugme za uključivanje/isključivanje
- ③ Kabl (kratki kabl ima 8 cm, dugi kabl ima 150 cm)
- ④ Adapter (naziv modela: 9290032024 sadrži adapter sa utikačem tipa C / naziv modela: 9290032026 sadrži adapter sa utikačem tipa G)

2. Uputstva za montažu

Priključite adapter za lampu i uverite se da je utikač u ravni sa linijom umetanja kao što je prikazano na slici. Napravite deži lanac jedne svetlosne trake sa kablom sa drugom svetlosnom trakom. Možete odabrati kratak ili dug kabl, u zavisnosti od primene. Proizvod možete da priključite sa oba kraja.



3. Uputstva za primenu

Dve svetlosne trake možete da stavite sa strane televizora ili monitora kako biste stvorili ambijentalno osvetljenje. Povežite svaku svetlosnu traku jednu po jednu putem WIZ aplikacije. Kontrolišite svaku svetlosnu traku sa različitim režimima osvetljenjem ili grupišite dve svetlosne trake zajedno kako biste imali jedan režim osvetljenja.

4. Uputstvo za upotrebu

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kako biste uključili ili isključili. Kada je svetlo uključeno, držite dugme za napajanje pritisnutim za prigušivanje. Kada je svetlo isključeno, držite dugme za uključivanje/isključivanje 10 sekundi kako biste ušli u režim uparivanja.

5. Upozorenja

Svetiljke će biti povezane sa napajanjem u skladu sa nacionalnim standardom zemlje u kojoj će svetiljke biti ugrađene. Ukoliko imate nedoumica, potražite savet od profesionalnog električara. Pre instalacije, povezivanja i servisiranja, uvek je otključite iz strujne utičnice. Uverite se da ste povezali maksimalno dve svetlosne trake sa jednim adapterom. Nemojte da postavljate svetlosnu traku vertikalno.

6. Bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte sva ova uputstva pre sklapanja i rada i sačuvajte ih. Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara i povreda tokom korišćenja električnih uređaja, potrebno je uvek poštovati osnovne bezbednosne mere.

Proverite da li su specifikacije električne opreme kompatibilne.

Proizvod je osmišljen samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Konstrukcija je IP20, nikad ne koristite proizvod u kupatilu ili blizu mesta sa vodom. Proizvod možete postaviti samo u suvoj prostoriji.

Upozorenje: Spoljni fleksibilni kabl ove svetiljke ne može biti zamenjen. Ako dođe do oštećenja kabla, svetiljka će biti uništena.

7. Servisiranje

Kako da očistite proizvod

Očistite mekom krpom za prašinu.

Nikad ne koristite alkohol, rastvarač ili proizvode slične prirode.

8. Objašnjenje simbola



Uređaj III klase



Informišete se o lokalnom sistemu za odlaganje, odvajanje i sakupljanje otpada za električne i elektronske proizvode i ambalažu. Postupajte u skladu sa lokalnim pravilima i ne odlažite svoj stari proizvod i ambalažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Baterije treba odlagati odvojeno od toka komunalnog otpada putem određenih objekata za prikupljanje. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje ne može zameniti korisnik, te baterije će ukloniti profesionalac.



Kontrolna oprema koju može da menja krajnji korisnik.



Izvor svetlosti (samo LED) koji treba da menja stručno lice: Izvor LED svetlosti sadržan u ovoj svetiljci treba da menja samo proizvođač ili njegov servisier ili slična kvalifikovana osoba.



Uređaj II klase



Samo za unutrašnju primenu



Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F

9. Garancija

Garancija je predmet strogih uslova korišćenja, a za više informacija posetite našu veb-lokaciju: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specifikacije bežične veze:

Frekvencijski opseg bežičnog RF režima: 2400 - 2483,5 MHz

Maksimalna emitovana snaga:

Wi-Fi: Maks. 20 dBm

Bluetooth: Maks. 10 dBm

Ne koristite proizvode sa prigušivačima svetlosti, za prigušivanje koristite aplikaciju WIZ.

Funkcionalnost uključivanja/isključivanja je dostupna bez Wi-Fi veze.

Ovim, kompanija Signify izjavljuje da radijska oprema tima WIZ svetiljke u skladu sa Direktivom 2014/53/EU(RED). Čeo tekst EU deklaracije o usklađenosti možete pronaći na sledećoj internet adresi: wizconnected.com

Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED logotip su registrovani zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ su zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG INC.

Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica.

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Siri je registrovani zaštitni znak kompanije Apple Inc.

Svako korišćenje tih oznaka kompanije Signify odvija se pod licencom.

Ostali zaštitni znakovi i trgovačke marke su vlasništvo njihovih vlasnika.


1. Predstavitev izdelka

Svetlobne palice lahko uporabite v poljubni sobi. Svetlobne palice lahko enostavno postavite na omaro in ustvarite čudovito vzdušje. Svetlobne palice lahko uporabite tudi za poudarjanje predmetov na policah ali pa jih preprosto postavite na tla za poudarjeno osvetlitev. Vsebinska škatle: svetlobna palica*2, napajalnik*1 (pritrjen s kabelsko vezico), kratak kabel*1, dolg kabel*1 (pritrjen s kabelsko vezico), uporabniški priročnik*1, hitra nastavitve*1

- ① Telo svetilke
- ② Gumb za vklop/izklop
- ③ Kabel (kratak kabel je 8 cm, dolg kabel je 150 cm)
- ④ Napajalnik (ime modela: 9290032024; vsebuje napajalnik z vtičem Type C/Ime modela: 9290032026; vsebuje napajalnik z vtičem Type G)

2. Navodila za namestitev

Napajalnik priključite na svetilko in se prepričajte, da je vtič poravnal z vstavitveno črto, kot je prikazano. Zaporedno povežite eno svetlobno palico s kablom in drugo svetlobno palico. Glede na način uporabe lahko izberete kratak ali dolg kabel. Izdelek lahko priključite z obeh koncev.



3. Navodila za postavitev

Dve svetlobni palici lahko postavite ob straneh televizorja ali monitorja in ustvarite ambientalno osvetlitev. Povežite posamezne svetlobne palice prek aplikacije WIZ. Posamezne svetlobne palice upravljajte z različnimi svetlobnimi načini ali pa dve povežite v skupino za en svetlobni način.

4. Navodila za uporabo

Za vklop in izklop pritisnite gumb za vklop/izklop. Ko luč sveti, pridržite gumb za vklop, da spremenite zatemnitev. Ko lučka ne sveti, za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da preklopite v način seznanjanja.

5. Opozorila

Svetila morajo biti z virom napajanjem povezana v skladu z standardi države, v kateri so nameščena. V primeru dvoma se posvetujte z ustreznim usposobljenim elektrifikarjem. Pred namestitvijo, priključitvijo ali popravilom vedno izklopite iz vira napajanja. Na en napajalnik priključite največ dve svetlobni palici. Svetlobne palice ne postavljajte navpično.

6. Varnostna navodila

Pred sestavljanjem in uporabo skrbno preberite ta navodila in jih shranite. Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in telesnih poškodb pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe. Preverite, ali so električne zahteve združljive. Ta izdelek je namenjen samo notranji uporabi. Izdelava ustreza zahtevi IP20: izdelka nikoli ne uporabljajte v kopalnici ali v bližini vodnih instalacij. Izdelek je dovoljeno namestiti samo v suhem okolju.

Opozorilo: zunanega prilagodljivega kabla ali kabla tega svetila ni mogoče zamenjati; če se kabel poškoduje, je svetilo uničeno.

7. Servisiranje

Čiščenje izdelka

Očistite z mehko krpo za prah. Nikoli ne uporabljajte alkohola, topil ali podobnih izdelkov.

8. Pojasnilo simbolov



Aparat razreda III



Seznajte se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja električne in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaže, izdelka in/ali baterij med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke, temveč na namenskih zbirnih mestih. Če odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takšne baterije odstranila strokovna oseba.



Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja končni uporabnik.



Svetlobni vir (samo LED), ki ga lahko zamenja strokovnjak: Svetlobni vir LED v tem svetilu lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servisni zastopnik oziroma druga podobno usposobljena oseba.



Aparat razreda II



Samo za notranjo uporabo



Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda F

9. Garancija

Za jamstvo veljajo strogi pogoji uporabe. Več informacij je na našem spletnem mestu: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specifikacija brezžičnega delovanja:
Frekvenčni pas brezžičnega RF-načina: 2400–2483,5 MHz
Največja oddajna moč:
Wi-Fi: največ 20 dBm
Bluetooth: največ 10 dBm
Izdelki niso za uporabo z zatemnilniki. Za zatemnitev uporabite aplikacijo WIZ.
Možnost vklopa/izklopa je na voljo brez povezave Wi-Fi.

Družba Signify s tem jamči, da je radijska oprema vrste svetila WIZ skladna z Direktivo 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: [wizconnected.com](https://www.wizconnected.com)

Wi-Fi® in logotip Wi-Fi CERTIFIED sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ in WPA3™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. Beseda in logotip Bluetooth® sta zaščiteni blagovni znamki lasti družbe Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih podjetij. Google je blagovna znamka družbe Google LLC. Sin je zaščiten blagovna znamka družbe Apple Inc.

Vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Signify je licencirana. Druge blagovne in trgovske znamke so last svojih lastnikov.

1. Информации за производот

Барските светилки може да ги користите во сите соби. Барските светилки може едноставно да ги поставите на комод за да создадете прекрасен амбиент. Со барските светилки исто така може да потекните предметите што се наоѓаат на вашите полици, или пак само да ги поставите на подот за ефектно осветување.


Кутитата содржи: барска светилка*2, адаптер*1 (прицврстен со врска за кабли), краток кабел*1, долг кабел*1 (прицврстен со врска за кабли), прирачник за корисници*1, брзо поставување*1

1. Тело на лампата
2. Копче за вклучување
3. Кабел (краткиот кабел е од 8 cm, долгиот кабел е од 150 cm)
4. Адаптер (моделот 9290032024 содржи адаптер со приклучок од тип C; моделот 9290032026 содржи адаптер со приклучок од тип G)

2. Упатства за монтирање

Приклучете го адаптерот во лампата и проверете дали приклучокот е порамнет со линијата за вметнување на приклучокот начин.

Поврзете ги барските светилки една со друга со кабел. При монтирањето може да го изберете или краткиот или долгиот кабел. Производот може да го приклучите и од двете страни.



3. Упатства за примена

За да создадете прекрасен амбиентално осветување, може да ги поставите барските светилки покрај двете страни на телевизорот или мониторот. Поврзете ги барските светилки една по една преку апликацијата WiZ. Контролирајте ги барските светилки посебно со различни режими на светло или, пак, групирајте ги за да добиете еден режим на светло.

4. Упатства за користење

Притиснете го копчето за вклучување и исклучување. Кога светлото е вклучено, држете го притиснато копчето за вклучување за да затемните. Кога светлото е исклучено, држете го копчето за вклучување притиснато 10 секунди за да го вклучите режимот за спарување.

5. Предупредувања

Светелечките тела да се поврзуваат со електричната мрежа во согласност со националниот стандард на земјата каде што ќе се монтираат. Ако имате некакви сомнеж, побарајте совет од професионален електричар. Секогаш исклучувајте од главната електрична мрежа пред монтирање, поврзување и сервисирање. Внимавајте да поврзувате најмногу две барски светилки на еден адаптер. Не поставувајте ја барската светилка вертикално.

6. Упатства за безбедност

Внимателно прочитајте ги сите овие упатства пред склопување и ракување и задржете ги. За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар и лични повреди кога користите електрични апарати, секогаш мора да се почитуваат основните безбедносни мерки на претпазливост. Проверете дали електричните спецификации се компатибилни. Производот е наменет само за внатрешна употреба. Конструкцијата е IP20, никогаш немојте да го користите производот во баната или блиску до места каде што има вода. Производот смее да се монтира само во суви простории. **Предупредување: Надворешниот флексибилен кабел на ова светелечко тело не може да се заменува, доколку кабелот е оштетен, светелечкото тело ќе се уништи.**

7. Сервисирање

Како да го чистите производот

Чистете со мека крпа за прашина. Никогаш немојте да користите алкохол, растворувач или слични производи.

8. Објаснување за симболи



Апарат од класа III



Информирајте се во согласност со вашите локални прописи и немојте да ги фрлат стариот производ и пакувањето во обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на пакувањето, производот и/или батериите ќе помогне да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човечкото здравје. Батериите треба да се фрлат одделно од општинскиот систем за отпад преку назначени собирни објекти. Кога фрлате некој производ што содржи батерии што не може да се заменат, тие ќе се отстрануваат од страна на стручно лице.



Контролна опрема што се заменува од страна на крајниот корисник.



Извор на светлина што се заменува од страна на професионалец (само LED): LED изворот на светлина содржан во ова светелечко тело треба да го заменува само произведителот или негов сервисер или слично квалификувано лице.



Апарат од класа II



Само за внатрешна употреба



Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност F

9. Гаранција

Гаранцијата е подложна на строги услови на користење, за повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница: <https://www.wizconnect-ed.com/en/consumer/support/>

Спецификации за безжичниот тип:
Безжичен режим RF со опсег на фреквенција: 2.400 – 2.483.5 MHz
Максимална пренесена моќност:
Wi-Fi: макс. 20 dBm
Bluetooth: макс. 10 dBm
Производот не треба да се користи со потенциометри, наместо тоа користете ја апликацијата WiZ.
Функционалноста за вклучување/исклучување е достапна без поврзување на Wi-Fi.

Со ова, Signify изјавува дека радио-опремата од типот WiZ светелечки тела е во согласност со Директивата 2014/53/EU (RED). Целоносниот текст на декларацијата на ЕУ за сообразност е достапен на следната интернет-адреса: wizconnected.com

Wi-Fi® и логото Wi-Fi CERTIFIED се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ WPA3™ се трговски марки на Wi-Fi Alliance.
Зборот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa и сите нивни логоа се трговски марки на Amazon.com, Inc или на неговите соработници.
Google и трговска марка на Google LLC. Siri е регистрирана трговска марка на Apple Inc.

Секое користење на таквите марки од страна на Signify е лиценцирано.
Другите трговски марки и трговски имиња се сопственост на нивните соодветни сопственици.


1. Въведение в продукта

Можете да използвате осветителните тела във всяка от стите си. Лесно можете да поставите осветителните тела върху шкафа си, за да създадете приятна атмосфера. С осветителните тела можете също да подчертаете вещи на полиците си или дори да ги поставите на пода за насочено осветление. Съдържание на кутията: 2 осветителни тела, 1 адаптер (с кабелна връзка), 1 къс кабел, 1 дълъг кабел (с кабелна връзка), 1 ръководство за потребителя, 1 бърза настройка

- ① Тяло на лампата
- ② Бутон за захранване
- ③ Кабел (къс кабел е 8 см, дълъг кабел е 150 см)
- ④ Адаптор (Име на модела: 9290032024 съдържа адаптер с щепсел тип C/Име на модела: 9290032026 съдържа адаптер с щепсел тип G)

2. Инструкции за монтаж

Включете адаптера към лампата, като разположите съединителя на линията за вмъкване, както е показано. С помощта на кабела свържете последователно двете осветителни тела. Можете да изберете къс или дълъг кабел според приложението. Можете да включите продукта от който и да е край.



3. Инструкции за прилагане

Можете да поставите две осветителни тела отстраня на телевизора или монитора си, за да създадете светлинни ефекти за уютно осветление на околната среда. Свържете отделните осветителни тела самостоятелно с приложението WiZ. Управлявайте всяко от осветителните тела с различни светлинни режими или групирате двете осветителни тела заедно, за да имате един светлинен режим.

4. Инструкции за употреба

За включване и изключване натиснете бутона за захранване. Когато лампата свети, задържте натиснат бутона за захранване, за да регулирате осветлението. Когато лампата не свети, задържте бутона за захранване натиснат за 10 секунди, за да влезете в режим на съвояване.

5. Предупреждения

Осветителните тела трябва да бъдат свързани към захранването в съответствие с националния стандарт на държавата, в която ще бъдат монтирани осветителните тела. Ако имате някакви съмнения, моля, потърсете съвет от професионален електротехник.

Преди монтаж, свързване и обслужване, винаги изключвайте от главното захранване.

Уверете се, че свързвате максимум две осветителни тела към един адаптер.

Не поставяйте осветителното тяло във вертикално положение.

6. Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и спазвайте всички тези инструкции преди събираването и експлоатацията.

За да се намали рискът от пожар, токови удари и телесни наранявания при използване на електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност.

Проверете дали електрическите спецификации са съвместими.

Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.

Конструкцията е IP20, никога не използвайте продукта в мокри помещения или в близост до водоизточници. Продуктът може да се монтира само върху сухи повърхности.

Предупреждение: Външният удължителен кабел на това осветително тяло не може да се подменя, така че в случай на повреда на кабела, трябва да закупите ново осветително тяло.

7. Обслужване

Как се почиства продукта

Почистете с мека кърпа за прах.

Никога не използвайте алкохол, разтворител или продукти от подобен характер.

8. Обяснение на символите



Уреди от клас III



Моля, запознайте се с местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електрически и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте стария продукт и опаковката заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батерии ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци чрез определените за целта събирателни пунктове. При изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, същите трябва да бъдат отстранени от специалист.



Подмяна се механизъм за управление от крайния потребител.



Подмяна се светлинен източник (само СВЕТОДИОД) от професионалист: Светодиодният светлинен източник на това осветително тяло може да се подменя само от производителя, от негов сервизен техник или друго квалифицирано лице.



Уреди от клас II



За употреба само в закрити пространства



Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност F

9. Гаранция

Гаранцията подлежи на строги условия за употреба, за повече информация, моля, посетете нашия уебсайт:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Базични спецификации:

Честотна лента на безжичен RF режим: 2400 – 2483.5 MHz

Максимална мощност на предаване:

Wi-Fi макс. 20 dBm

Bluetooth макс. 10 dBm

Продуктите не трябва да се използват с димери, за затъмняване

използвайте приложението WiZ.

Функция за включване/изключване без свързване с Wi-Fi.

С настоящото, Signify декларира, че радиооборудването, тип WiZ Luminaire отговаря на Директива 2014/53/EU (RED). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите в интернет на adpec.wizconnected.com

LoRa® Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance™, WPA3™ са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG INC.

Amazon, Alexa и волни свързани логотипи са търговски марки на

Amazon.com, Inc или нейните фирми.

Google е запазена марка на Google LLC. Siri е регистрирана търговска марка на Apple Inc.

Всяко използване на такива марки от Signify е по лиценз.

Останалите търговски марки и търговски имена са на техните съответни собственици.

1. Predstavljanje proizvoda


Rasvjetna tijela možete koristiti u bilo kojoj sobi. Jednostavno postavite rasvjetna tijela na svoj noćni ormarić i stvorite prekrasnu atmosferu. Rasvjetna tijela možete koristiti i kako biste istaknuli neki predmet na svojim policama ili ih jednostavno postavite na pod za akcentnu rasvjetu.

Sadržaj kutije: rasvjetno tijelo*2, adapter*1 (pričvršćen kabelskom vezicom), kratki kabel*1, dugi kabel*1 (pričvršćen kabelskom vezicom), korisnički priručnik*1, brzo postavljanje*1

- ① Kućiste svjetiljke
- ② Gumb za napajanje
- ③ Kabel (kratki kabel od 8 cm, dugi kabel od 150 cm)
- ④ Adapter (naziv modela: 9290032024 sadrži adapter s utikačem vrste C / naziv modela: 9290032026 sadrži adapter s utikačem vrste G)

2. Upute za instalaciju

Priključite adapter na svjetiljku i provjerite je li utikač poravnat s linijom za umetanje na prikazan način. Kabelom lančano spojite jedno rasvjetno tijelo s drugim. Možete odabrati kratki ili dugi kabel, ovisno o načinu primjene. Proizvod možete priključiti s oba kraja.



3. Upute za primjenu

Možete postaviti dva rasvjetna tijela na obje strane vašeg TV-a ili monitora za stvaranje ambijentalne rasvjetle. Povežite svako pojedinačno rasvjetno tijelo putem aplikacije WiZ. Upravljajte svakim rasvjetnim tijelom sa zasebnim načinima osvjetljenja ili grupirajte dva rasvjetna tijela u jedan način osvjetljenja.

4. Upute za uporabu

Pritisnite gumb napajanja za uključivanje i isključivanje. Dok je svjetlo uključeno, držite gumb napajanja pritisnutim za prigušivanje svjetla. Dok je svjetlo isključeno, držite gumb napajanja pritisnutim 10 sekundi kako biste pokrenuli način uparivanja.

5. Upozorenja

Svjetiljke moraju biti spojene na napajanje u skladu s nacionalnim standardom zemlje u kojoj će se ugrađivati svjetiljke. Ako imate bilo kakvih nedoumica, potražite savjet profesionalnog električara.

Prije instalacije, spajanja i servisiranja uvijek odspojite od glavnog napajanja.

Na jedan adapter spojite najviše dvije svjetlosne trake.

Rasvjetno tijelo nemojte postaviti okomito.

6. Sigurnosne upute

Pažljivo pročitate sve ove upute prije sastavljanja i rukovanja i pridržavajte se ovih uputa. Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara i osobnih ozljeda tijekom upotrebe električnih uređaja, uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera.

Provjerite jesu li električne specifikacije kompatibilne.

Proizvod je dizajniran samo za unutarnju upotrebu.

Konstrukcija je IP20, nikad ne koristite proizvod u kupaonici ili u blizini mjesta gdje ima vode. Proizvod se može postaviti samo u suhom prostoru.

Upozorenje: Vanjski fleksibilni kabel ove svjetiljke se ne može zamijeniti; ako se kabel ošteti, svjetiljku treba uništiti.

7. Servisiranje

Kako čistiti proizvod

Očistite mekom krpom za prašinu.

Nikada nemojte koristiti alkohol, otapala ili proizvode slične prirode.

8. Objašnjenje simbola




Uređaj razreda III



Informirajte se o lokalnom sustavu za odlaganje, odvajanje i prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i ambalaža. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlazite stare proizvode i ambalaže s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija pomoći će u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Baterije je potrebno odlagati odvojeno od komunalnog otpada na za to predviđenim odlagalištima. Kada odlazite proizvod koji sadrži baterije koje korisnik ne može samostalno zamijeniti, te će baterije ukloniti stručnjak.



Zamjenjivi upravljački uređaj od strane krajnjeg korisnika.



Zamjenjivi (isključivo LED) izvor svjetlosti od strane profesionalne osobe: LED izvor svjetlosti u ovom rasvjetnom tijelu može zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba.



Uređaj razreda II



Samo upotreba u zatvorenom



Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase F

9. Jamstvo

Jamstvo podliježe strogim uvjetima korištenja, a za više informacija posjetite naše web mjesto: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specifikacija bežične mreže:

Frekvencijski opseg bežičnog RF načina rada: 2400 - 2483,5 MHz

Maksimalna prenesena snaga:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Proizvodi se ne smiju koristiti s prigušivačima, za prigušivanje koristite aplikaciju WiZ. Funkcija uključivanja/isključivanja bez povezivanja na Wi-Fi.

Ovim tvrtka Signify izjavljuje da je radijska oprema svjetiljke WiZ u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED). Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [wizconnected.com](https://www.wizconnected.com)

Logotipovi Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Logotipovi Wi-Fi CERTIFIED™ i WPA3™ su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc. ili njenih podružnica. Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Siri je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Svako korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Signify je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi vlasništvo su njima odgovarajućih vlasnika.

1. Prezantimi i produktit

Shufrat e dritës mund t'i përdorni në çilindo prej dhomave tua. Shufrat e dritës mund t'i vendosni lehtësisht në dollapin tuaj për të krijuar ambient të bukur. Shufrat e dritës mund t'i përdorni edhe për të nxjerrë në pah gjërat në raftet tua ose thjesht vendosni llambën në dyshe për ndriçim të fokusuar.

Përmbajtja e kutisë: shufra e dritës*2. Përshtatësi*1 (e kapur me lidhëse kabllorsh), Kablo e shkurtër*1, Kablo e gjatë*1 (e kapur me lidhëse kabllorsh), Manuali i përdorimit*1, Konfigurim i shpejtë*1

① Trupi i llambës

② Butoni i ndezjes/fikjes


③ Kablo (kabloja e shkurtër është 8 cm, kabloja e gjatë është 150 cm)

④ Përshtatësi (Emri i modelit: 9290032024 përmban përshtatës me fishë të llojit C / Emri i modelit: 9290032026 përmban përshtatës me fishë të llojit G)

2. Udhëzimet e instalimit

Futni përshtatësin në llambë dhe sigurohuni që priza të jetë në rresht me linjën e vendosjes siç tregohet.

Lidhni dy shufra drite me kablo në formë kurore. Mund të zgjidhni ose kabllo e shkurtër ose të gjatë për përdorim. Produktin mund ta fusni në prizë nga të dy anët.



3. Udhëzimet e përdorimit

Këto dy shufra drite mund t'i vini anash televizorit ose monitorit tuaj për të krijuar ndriçim ambianti. Lidhni secilën prej shufrave të dritës një nga një përmes aplikacionit WiZ.

Kontrolloni secilën prej shufrave të dritës me modalitete të ndryshme drite ose gruponi të dy shufrat për të pasur vetëm një modalitet drite.

4. Udhëzimet e përdorimit

Shtypni butonin e energjisë për ta ndezur dhe fikur.

Kur të ndizet drita, mbani për poshtë butonin e energjisë për zbehje.

Kur të fiket drita, mbani për poshtë butonin e energjisë për 10 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

5. Paralajmërimet

Abazhurët duhet të lidhen me burimin e energjisë në përputhje me standardin kombëtar të shtetit ku do të instalohet abazhuri. Në rast se keni ndonjë dyshim, kërkoni këshilla nga një elektrikist specialist.

Shkëputeni gjithmonë nga burimi kryesor i energjisë para instalimit, lidhjes dhe kryerjes së shërbimit.

Sigurohuni të lidhni jo më shumë se 2 shirita drite me një përshtatës.

Mos e vendosni shufrën e dritës vertikalisht.

6. Udhëzimet e sigurisë

Lexoni me kujdes të gjitha këto udhëzime para montimit dhe përdorimit dhe ruajini këto udhëzime.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, goditjeve elektrike dhe lëndimeve personale kur përdorni pajisjet elektrike, duhet të ndiqni gjithmonë masat paraprake bazë të sigurisë.

Kontrolloni nëse specifikimet elektrike janë në përputhje.

Produkti është projektuar vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.

Konstruktiv ka kategorinë IP20, mos e përdorni asnjëherë produktin në banja ose afër pikave të ujit. Produkti mund të instalohet vetëm në ambiente të thata.

Paralajmërim: Kordoni i jashtëm fleksibël i këtij abazhuri nuk mund të ndërrohet, nëse kordoni dëmtohet, abazhuri do të shkatërrohet.

7. Kryerja e shërbimit

Si ta pastroni produktin

Pastrojeni me një pecetë të butë pluhurash.

Mos përdorni asnjëherë alkool, hollues ose produkte të një natyre të ngjashme.

8. Shpjegimi i simboleve



Pajisje e kategorisë III



Informohuni për sistemin lokal të hedhjes së mbeturinave, ndarjes dhe grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike dhe paketimin. Veproni në përputhje me rregullat lokale dhe mos e hidhni produktin e vjetër dhe paketimin me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë. Hedhja e duhur e paketimit, produktit dhe/ose baterive do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Bateritë duhet të hidhen veçmas nga rryma e mbeturinave urbane nëpërmjet pikave të autorizuar të grumbullimit. Kur hidhni një produkt që përmban bateri që nuk ndërrohen nga përdoruesi, këto bateri duhet të hiqen nga një profesionist.



Pajisje kontrolli që zëvendësohet nga përdoruesi fundor.



Burim drite (vetëm LED) që zëvendësohet nga një profesionist: Burimi i dritës LED në këtë abazhur zëvendësohet vetëm nga prodhuesi ose nga agjenti i tij i shërbimit ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar.



Pajisje e kategorisë II



Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme



Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës F

9. Garancia

Garancia është objekt i kushteve të rrepta të përdorimit, për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Specifikimet me valë:

Brezi i frekuencës së modalitetit RF me valë - 2400-2483.5

MHz

Fuqia maksimale e transmetuar:

Wi-Fi: Mks. 20 dBm

Bluetooth: Maks. 10 dBm

Produktet nuk duhet të përdoren me errësues, për

funksinonin e errësimit përdorni aplikacionin WiZ.

Funksioni i ndezjes/fikjes është i disponueshëm pa lidhjen

Wi-Fi.

Për më këtë, Signify deklaron se lloji i pajisjes së radiovalëve i Abazhurëve WiZ është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE/RED. Teksti i plotë i deklarimit së konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: wizconnected.com

Wi-Fi* dhe logoja Wi-Fi CERTIFIED janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ dhe WPA3™ janë marka tregtare të Wi-Fi Alliance.

Fjala dhe logot e Bluetooth* janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa dhe të gjitha logot përkatëse janë marka

tregtare të Amazon.com, Inc ose të filialeve të saj.

Google është një markë tregtare e Google LLC. Siri është një

markë tregtare e regjistruar e Apple Inc.

Cdo përdorim i këtyre markave nga Signify është sipas licencës.

Markat tregtare dhe emrat tregtarë të tjerë janë të

pronarëve të tyre përkatës.

يمكنك استخدام أشرطة الإضاءة في أي غرفة من غرفك. يمكنك بسهولة وضع أشرطة الإضاءة على الخزائن الخاصة بك لخلق أجواء جميلة. يمكنك أيضا استخدام أشرطة الإضاءة لإبراز أي شيء على أرففك، أو حتى مجرد وضع الأشرطة على الأرض لإضاءة مميرة.

محتويات الصندوق، شريط إضاءة 2*، المحول 1* (مرفق برياط كابل)، وكابل قصير 1*، كابل طويل 1* (مرفق برياط كابل)، ودليل المستخدم 1*، الإعداد السريع 1*

(1) هيكل المصباح
(2) زر الطاقة

(3) كابل (كابل قصير 8 سم، كابل طويل 150 سم)


(4) المهامي (اسم الطراز: 9290032024 يحتوي على محول بمقبس من النوع C / اسم الطراز: 9290032026 يحتوي على محول مع فاس من النوع G)

2. تعليمات التركيب

ثم بتوصيل المحول بالمصباح وتأكد من محاذاة القاسي مع خط الإدخال كما هو موضح.

ركب شريط إضاءة بالبلد وشريط إضاءة آخر. يمكنك إما اختيار كابل قصير أو طويل طبقا لتطبيقك.

يمكنك توصيل المنتج من كلا الطرفين.



3. تعليمات التطبيق

يمكنك وضع شريطي إضاءة على جوانب التلفزيون أو الشاشة لخلق إضاءة محيطية.

قم بتوصيل كل شريط إضاءة واحدًا تلو الآخر عبر تطبيق WIZ.

تحكم في كل شريط إضاءة بأوضاع إضاءة مختلفة أو قم بتجميع شريطي إضاءة معًا للحصول على وضع إضاءة واحد.

4. تعليمات الاستخدام

اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل.

عندما يكون المصباح مضاء، استمر في الضغط على زر الطاقة لتغيير الضوء.

عندما ينطفئ المصباح، استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة 10 ثواني للدخول في وضع الإقراض.

5. التحذيرات

يجب توصيل وحدات الإضاءة بالتزويد وفقًا للمعايير الوطنية للبلاد الذي سيتم فيه تركيب وحدات الإضاءة. إذا كان لديك

أي شك، يرجى طلب المشورة من كهربائي محترف.

احرص دائمًا على فصل مصدر التيار الرئيسي قبل التثبيت والاتصال والخدمة.

تُرجى التأكد من توصيل شريطي إضاءة كحد أقصى بمحول واحد.

لا تضع شريط الضوء عموديًا.

6. إرشادات السلامة

اقرأ جميع هذه التعليمات بعناية قبل التجميع والتشغيل واحتفظ بهذه التعليمات.

لنجد من مخاطر الحريق والصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية عند استخدام الأجهزة

الكهربائية، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية.

تحقق مما إذا كانت المواصفات الكهربائية متوافقة.

تم تصميم المنتج للاستخدام الداخلي فقط.

التشديد هو PFI - لا تستخدم المنتج أبدًا في الحمام أو بالقرب من نقاط المياه. يمكن تثبيت المنتج في مكان جاف فقط.

تحذير: لا يمكن استبدال السلك الخارجي لوحدة الإضاءة، في حالة تلف السلك، يتم تدمير وحدة الإضاءة.


7. الخدمات

كيفية تنظيف المنتج

قم بالتنظيف بقطعة قماش غير ناعمة.

لا تستخدم أبدًا الكحول أو المذيبات أو المنتجات ذات الطبيعة المماثلة.

8. شرح الرموز




2012/19/EU

يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من فئة كفاءة الطاقة F



مصدر الضوء القابل للاستبدال (مصباح LED فقط) بواسطة محترف، يجب استبدال مصدر ضوء LED الموجود في وحدة الإضاءة هذه فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل



9. الضمان

يخضع الضمان لشروط الاستخدام الصارمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت:

<https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

المواصفات اللاسلكية:

بعد Wi-Fi* وشعار CERTIFIED Wi-Fi* علامتان تجاريتان مسجلتان

لشركة Wi-Fi Alliance

تعد WPA3™ CERTIFIED Wi-Fi* علامات تجارية مسجلة لشركة

Wi-Fi Alliance

كما أن كلمة Bluetooth* والشعارات كلها علامات تجارية مسجلة

مملوكة لشركة Bluetooth SIG, INC

Amazon و Alexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية

لشركة Amazon.com, Inc والشركات التابعة لها

كما أن Google علامة تجارية لشركة LLC Google، Sirig علامة تجارية

مسجلة لشركة Apple Inc

لي استخدام لهذه العلامات من قبل Signify بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي تلك العلامات

والأسماء الخاصة بمالكها المعنيين.


1. Обзор изделия

Панели освещения можно использовать в любой из ваших комнат. Панели освещения можно легко установить на шкаф для создания красивой обстановки. Также панели освещения можно использовать, чтобы выделить любые предметы на полках, или даже просто разместить их на полу для акцентного освещения. В комплекте: панель освещения 2 шт., адаптер 1 шт. (крепится кабельной стяжкой), короткий кабель 1 шт., длинный кабель 1 шт. (крепится кабельной стяжкой), руководство пользователя 1 шт., набор для быстрой настройки 1 шт.

- 1 Корпус светильника
- 2 Кнопка питания
- 3 Кабель (короткий кабель длиной 8 см, длинный кабель длиной 150 см)
- 4 Адаптер (название модели: 9290032024, представляет собой адаптер со штекером типа C/название модели: 9290032026, представляет собой адаптер со штекером типа G)

2. Инструкции по установке

Подключите адаптер к светильнику и убедитесь, что штекер совмещен с линией вставки, как показано на рисунке. Соедините последовательно одну панель освещения кабелем с другой панелью освещения. В зависимости от применения можно выбрать короткий или длинный кабель. Это изделие можно подключать с обеих сторон.



3. Инструкции по применению

Можно поставить две панели освещения по бокам от телевизора или монитора для создания световой атмосферы. Подключите каждую панель освещения одну за другой через приложение WiZ. Управляйте каждой панелью освещения, применяя разные режимы освещения, или сгруппируйте две панели освещения вместе, чтобы использовать один режим освещения.

4. Инструкции по использованию

Нажмите кнопку питания для включения или выключения питания. При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания для уменьшения яркости. При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

5. Предупреждения

Светильник должен быть подключен к источнику питания в соответствии с национальными стандартами страны, в которой он устанавливается. В случае сомнений обратитесь за советом к профессиональному электрику. Перед установкой, переподключением или обслуживанием всегда отключайте устройство от электросети. К одному адаптеру можно подключать не более двух панелей освещения. Не размещайте панель освещения вертикально.

6. Правила безопасности

Перед тем как выполнить сборку и приступить к работе, внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их. Чтобы снизить опасность возгорания, поражения электрическим током и травм при использовании электрических приборов, следует соблюдать общие меры предосторожности. Убедитесь в том, что электрические характеристики совпадают. Продукт предназначен только для использования в помещениях. Класс защиты корпуса IP20. Никогда не используйте прибор в ванной комнате или рядом с водой. Прибор следует устанавливать только в сухом месте. **Внимание! Внешний гибкий шнур этого светильника не является заменяемым. При повреждении шнура светильник следует утилизировать.**

7. Обслуживание

Как очистить продукт

Протрите мягкой тканью, никогда не используйте спирт, растворитель или аналогичные продукты.

8. Объяснение символов




Прибор класса III



С информацией о местных системах раздельного сбора и утилизации таких отходов, как электрическое и электронное оборудование, а также упаковки, рекомендуется ознакомиться самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившее изделие вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего изделия и/или батарей поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора. Если изделие оснащено батареями, не предназначенными для самостоятельной замены, их должен извлекать специалист.



Сменный драйвер



Источник света (только светодиод), заменяемый профессионалом: светодиодный источник света, содержащийся в этом светильнике, может быть заменен только производителем, его представителем по техническому обслуживанию или обладающим аналогичной квалификацией лицом.



Прибор класса II



Только для применения в помещениях.



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

9. Гарантия

Гарантия: только при строгом соблюдении условий эксплуатации. Для дополнительной информации посетите наш веб-сайт: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Характеристики беспроводного подключения:

Полоса частот, используемая для беспроводного подключения: 2400–2483,5 МГц.

Максимальная мощность:

Wi-Fi: максимум 20 дБм

Bluetooth: максимум 10 дБм

Продукты не предназначены для использования с диммерами. Для регулировки яркости света используйте приложение WiZ.

Функция включения/выключения также доступна без подключения к Wi-Fi.

Компания Signify настоящим заявляет, что светильник WiZ соответствует Директиве ЕС 2014/53/EU (RED).

Полный текст декларации соответствия ЕС см. на сайте www.wizconnected.com. Wi-Fi®, логотип Wi-Fi, логотип Wi-Fi CERTIFIED являются

зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™ и WPA3™ являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или аффилированных компаний. Google, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Luminar Apple и Siri являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Любое использование таких знаков компанией Signify осуществляется по лицензиям. Прочие товарные знаки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.

1. Інформація про виріб


Ви можете використовувати світлові панелі в будь-якій кімнаті. Їх можна легко розмістити на шафі, щоб створити гарну атмосферу. Ви також можете використовувати панель, щоб підсвітити щось на полицях або навіть на підлозі.

Вміст коробки: світлова панель*2, адаптер*1 (закріплений кабельною стяжкою), короткий кабель*1, довгий кабель*1 (закріплений кабельною стяжкою), посібник користувача*1, інструкція зі швидкого налаштування*1

- 1 Корпус лампи
- 2 Кнопка живлення
- 3 Кабель (короткий – 8 см, довгий – 150 см)
- 4 Адаптер (Назва моделі: 9290032024 містить адаптер зі штекером типу C / Назва моделі: 9290032026 містить адаптер зі штекером типу G)

2. Інструкції зі встановлення

Підключіть адаптер до лампи та переконайтеся, що штекер вирівняний із вставною лінією, як показано на малюнку. З'єднайте дві світлові панелі за допомогою кабелю. Ви можете вибрати короткий або довгий кабель відповідно до своїх потреб. Ви можете підключити продукт із обох кінців.



3. Інструкція із застосування

Ви можете розмістити дві світлові панелі обабіч телевізора або монітора, щоб створити просторове освітлення.

По черзі підключіть світлові панелі через додаток WIZ.

Ви можете вибрати окремий режим освітлення для кожної світлової панелі або згрупувати дві панелі й налаштувати для них той самий режим.

4. Інструкція із використання

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення.

Коли світло увімкнене, утримуйте кнопку живлення для зменшення яркості.

Коли світло вимкнене, утримуйте кнопку живлення натиснутою протягом 10 секунд, щоб увійти в режим створення пари.

5. Попередження

Світельник повинна бути підключена до джерела живлення відповідно до національних стандартів країни, в якій вона встановлюється. У разі сумнівів зверніться за порадою до професійного електрика.

Перед установкою, перепідключеннями або обслуговуванням завжди відключайте пристрій від електромережі.

Не під'єднуйте більше ніж дві світлові панелі до одного адаптера.

Не розташовуйте світлову панель вертикально.

6. Правила безпеки

Уважно прочитайте ці інструкції перед монтажем і експлуатацією, і збережіть їх.

Щоб знизити ризик займання, ураження електричним струмом і травмування під час експлуатації електричних пристроїв, потрібно дотримуватися заходів безпеки.

Перевірте, чи сумісні електричні характеристики.

Виріб призначений тільки для використання всередині приміщень.

Клас захисту IP20, цей виріб не можна використовувати у ванних кімнатах або поблизу водопровідних кранів. Виріб можна встановлювати лише в сухих приміщеннях.

Попередження. Зовнішній гнучкий шнур цього світельника не можна замінювати. У разі пошкодження шнура світельник не буде працювати.

7. Обслуговування

Як очистити продукт

Протирайте м'якою тканиною, ніколи не використовуйте спирт, розчинник або аналогічні продукти.

8. Пояснення символів



Прилад класу III



Рекомендуємо самостійно ознайомитися з інформацією про місцеві системи сортування й утилізації відходів електричного та електронного обладнання і його пакування. Дійте відповідно до місцевих правил і не викидайте старий виріб й його упаковку разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація упаковки, виробу та/або акумуляторів допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Акумулятори слід утилізувати окремо від потоку комунальних відходів через спеціальні місця для збору. Під час утилізації виробу, що містить акумулятор, який не може замінювати користувач, такий акумулятор має викинути професіонал. УВАГА: Ніжче ви знайдете все пояснення з числовими посиланнями на значки, відповідно, перед цими інструкціями з безпеки:



Змінний драйвер



Заміна джерела світла спеціалістом (лише для світлодіодних світельників): це може здійснювати тільки виробник, його агент із сервісного обслуговування чи особа з аналогічною кваліфікацією.



Прилад класу II



Тільки для застосування в приміщеннях.



Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F.

9. Гарантія

Гарантія тільки при сторогом дотриманні умов експлуатації. Для додаткової інформації, відвідайте наш веб-сайт: <https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/>

Технічні характеристики бездротового підключення:

Смуга частот, що використовується для бездротового підключення: 2400-2483,5 MHz

Максимальна потужність передавання:

Wi-Fi: максимум 20 дБм

Bluetooth: максимум 10 дБм

Продукти не можна використовувати з регуляторами яркості, які використовуються з програмною WIZ для регулювання яркості. Функції ввімкнення/вимкнення доступні без підключення Wi-Fi.

Ця компанія Signify заявляє, що радіоблокування типу світельників WIZ відповідає Директиві 2014/53/EU (RED).

Повний текст Декларації ЄС щодо відповідності доступний за наведеною далі веб-адресою: wizconnected.com.

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi і логотип Wi-Fi CERTIFIED є зареєстрованими торговельними марками Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED®, WPA3™ є торговельними марками Wi-Fi Alliance.

Слово Bluetooth® і логотип є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa та всі пов'язані логотипи є торговельними марками Amazon.com, Inc. або її афільованих компаній.

Google, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками Google LLC.

Логотип Apple і Siri є зареєстрованими торговельними марками Apple Inc.

Будь-яке використання таких торговельних марок регулюється ліцензією Signify.

Інші торговельні марки та знаки є власністю відповідних компаній.

