



Bytt lysinnstillinger uten å bytte spotter

SceneSwitch LED-spot

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

Funksjoner

- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

Søknad

- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)


SceneSwitch LED-spot

Versions




CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D


Målskisse



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

Beam Diagrams



Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

