



Byt ljusinställningar utan att byta spotlights

SceneSwitch LEDspot

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Philips SceneSwitch LEDspot ger dig möjlighet att välja mellan olika ljusinställningar för en enda spot. Du behöver inte ens en dimmer! Optimera ditt ljus för avkoppling, hobbyer, fritid eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

Fördelar

- Skapa din egen scen med hjälp av en enda lampa och din befintliga strömbrytare
- Du behöver ingen dimmer eller göra några installationer
- Automatisk minnesfunktion: minns automatiskt din senaste inställning

Funktioner

- Flera ljusinställningar i en enda lampa
- Plug and play
- Inbyggt minneskort

Användning

- För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
- Accent- och allmänbelysning (till exempel för hotell, butiker och kontor)


SceneSwitch LEDspot

Versions




CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D


Måttskiss



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

Beam Diagrams



Beam diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D
RF ND SRT4

