NL

1. Productintroductie

We hopen dat u blij bent met uw nieuwe WiZ draagbare lamp met verlopende en pastelkleurige verlichting, waarmee u de perfecte verlichting kunt bepalen als u zich wilt concentreren of ontspannen. Met de WiZ-app kunt u de perfecte sfeer met instellen.
Inhoud van de doos: draagbare lamp*1, voedingsadapter*1, gebruikershandleiding*1, snelle installatie*1

① Aanraakpaneel
② Bluetooth
③ USB-C oplaadpoort
④ Adapter (modelnaam: 929003211 5 inclusief sovittimen, jossa on tyypin C pistoke / Mallinimi: 929003211 6 sisältää sovittimen, jossa on tyypin G pistoke)

2. Gebruiksaanwijzingen

① Modusknop:
• De modusknop wordt gebruikt om de lichtmodus te wijzigen.
• Schakel tussen vier favoriete modi: synchroniseer met uw WiZ-app om uw favoriete modi in te stellen.
② Schuifdimmer:
• Schuifdimmer voor dimmen en versterken.
• Niet toepasselijk op de nachtlampmodus, wakmodus en bedtijdmodus.
③ aan-uit-knop:
• Houd de blauwe knop ingedrukt om het product in en uit te schakelen.
• Ook als het product is uitgeschakeld, kunt u de blauwe knop 10 seconden ingedrukt houden om de koppelingsmodus te starten.
④ LED-indicator
• Een rood lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
• Een groen lampje geeft aan dat de lamp wordt opgeladen en klaar is voor gebruik. Het groene lampje gaat uit wanneer de lamp volledig is opgeladen.
⑤ Voedingsschakelaar

3. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud. Gebruik de meegeleverde adapter in de doos van de producten.
Laat het product niet te warm worden voor optimale batterijprestaties.
Het product bevat een ingebouwde, oplaadbare lithium-ionbatterij.
Haal de batterij uit het product voordat u het wegdoet.
Voer de gebruikte batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Gebruik het product niet als de batterij lekt.
Laad de batterij op met de meegeleverde adapter.

4. Veiligheidsinstructies

Lees al deze instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies. Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verkleinen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Het product is alleen bestemd voor binnengebruik.
Het product is alleen bestemd voor binnengebruik.
De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20, gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van wateraansluitingen. Het product mag alleen met droge handen worden gebruikt.
Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

5. Onderhoud

Het product reinigen
Maak schoon met een zachte stofdoek.
Gebruik nooit alcohol, alcoholoplossingen of vergelijkbare producten.

6. Verklaring van symbolen

Apparaat van Klasse III — Apparaat van Klasse II

Houd nooit de lamp in de buurt van brandbare materialen, zoals gordijnen, bedden, bekleding, papier of kleding.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur.

Dit product bevat een lithium met energieefficiëntieklasse F

Door een professioneel vervangbare lichtbron (alleen LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient alleen door bekwaam, deskundig, onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.

7. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483.5 MHz
Maximum vermogen overgedragen:
WiFi: Max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uit-functionaliteit en basishelderheid zonder WiFi-connectiviteit.
Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-armaturen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU/EED. De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com.

WiFi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth® SIG, INC.
Apple en de overige alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com.Inc of haar gelieerde ondernemingen.
Signify is een handelsnaam van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

EN

1. Product introduction

We hope that you enjoy your new WiZ portable light which brings you gradient and pastel lighting, allowing you to create the perfect lighting for focus or relaxation, and to set the perfect ambiance just the way you like.
Box contents: Portable light*1, Power adaptor*1, User manual*1, Quick set-up*1

① Touch panel
② Hook
③ USB type C charging port
④ Adaptor(Model name: 929003211 5 contains adapter with Type C plug / Model name: 929003211 6 contains adapter with Type G plug)

2. Usage instructions

① Mode button:
• Mode button is used to change light mode.
• Switch through 4 of your favorite modes: Sync with your WiZ App to set your favorite modes.
② Dimming slider:
• Dim up and down by touching any point of the slider.
• Not applicable to Night Light, Wake-up and Bedtime modes.
③ on/off button:
• Press the blue dot button to turn the product on and off.
• While the product is off, press the blue dot button continuously for 10 seconds to enter pairing mode.
④ Led indicator:
• Red light indicates low battery.
• Green light indicates that the lamp is charging and ready to use. Green light will be off when fully charged.
⑤ Power switch

3. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.
Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Please use the adaptor provided in the box from the manufacturer.
To guarantee optimal battery performance, do not let the product reach a high temperature.
There is built-in rechargeable lithium-ion battery in the product.
Remove the battery from the product before disposing the product.
Dispose the used battery according to local regulations.
Don't use the product if battery is leaking.
Charge the battery with adaptor provided with the product.

Declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
WiFi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
The Bluetooth® word and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates.
Signify is a trade name of Signify Group Holding B.V.
Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

4. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.
To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
Check if the electrical specifications are compatible.
The product is designed for indoor use only.
The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.
Warning: The external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

5. Servicing

How to clean the product
Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation

Class III appliance — Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed of separately from your household waste. Batteries are to be disposed of at your local collection point. If the battery contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries can be removed by a professional.

Replaceable cold glow) by an end-user. — Indoor use only

Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

This product contains a light source of energy efficiency class F

7. Warranty

Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Wireless specification:
Wireless RF mode Frequency band: 2400 ~ 2483.5 MHz
Maximum transmitted power:
WiFi: Max. 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ Luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU/EED. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com
Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK

NO

1. Produktoppfyllsinger

Vi håper at du liker den nye bærbare WiZ-lampen som gir deg gradient- og pastellbelysning, slik at du kan skape den perfekte belysningen for fokus eller avslapping og sette den perfekte stemningen akkurat slik du vil.
Eskens innhold: bærbar lampe*1, strømadapter*1, brukerhåndbok*1, hurtigoppsett*1

① Berøringspanel
② Innfatning
③ USB type C lader
④ Adapter (Modell nr: 929003211 5 inneholder et adapter med type C-plugg / Modellnavn: 929003211 6 inneholder et adapter med type G-plugg)

2. Bruksanvisning

① Modusknapp:
• Modusknappen brukes til å endre lysmodus.
• Bytt mellom 4 av favorittmodusene dine: Synkroniser med WiZ-appen for å angi favorittmodene dine.
② Dimmeglider:
• Skru belysningen opp og ned ved å berøre et hvilket som helst punkt på glidebryteren.
• Gjelder ikke nattlampe, vekkemodus og hvilemodus.
③ av/på-knapp:
• Trykk på knappen med blå prikk for å slå produktet av og på.
• Når produktet er av, trykker du på den lappen med blå prikk i ti sekunder, for å starte paringsmodus.
④ Led-indikator:
• Rødt lys indikerer lavt batteri.
• Grønt lys indikerer at lampen lader og er klar til bruk. Det grønne lys vil være dukket når den er ladet.
⑤ Strømbryter

3. Advarsler

Lysarmatur må kobles til tilfredsstillende strømnett i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.
Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.
Bruk adapteren som følger med i esken fra produsenten.
For å garantere optimal batteriytelse, ikke la produktet nå en høy temperatur.
Dette produktet har et innebygd oppladbart litium-ionbatteri.
Fjern batteriet fra produktet før du kaster det.
Kast batteriet på riktig måte, i henhold til lokale regler.
Ikke bruk produktet hvis batteriet lekker.
Lad batteriet med adapteren som følger med produktet.

Samsvarserklæringen kan leses på følgende internettadresse: wizconnected.com
WiFi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™ WPA3™ er varemerker for Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG,INC.
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

FR

1. Présentation du produit

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle lampe portable WiZ qui diffuse un éclairage dégradé et pastel, vous permettant de créer une atmosphère parfaite pour vous aider à vous concentrer ou à vous détendre, mais aussi de créer l'ambiance que vous souhaitez.
Contenu du colis: 1 lampe portable*1, adaptateur secteur*1, manuel d'utilisation*1, configuration rapide*1

① Panneau tactile
② Boîtier
③ Port de charge USB de type C
④ Adaptateur (modèle: 929003211 5 contient un adaptateur avec prise de type C / Nom du modèle : 929003211 6 contient un adaptateur avec prise de type G)

2. Instructions d'utilisation

① Bouton de mode :
• Le bouton Mode est utilisé pour changer le mode d'éclairage.
• Passez à travers 4 de vos modes favoris: synchronisez-les avec votre application WiZ pour définir vos modes préférés.
② Curseur de gradation :
• Augmentez et baissez l'intensité en touchant n'importe quel point du curseur.
• Ne s'applique pas aux modes Veilleuse, Réveil et Coucher.
③ Bouton marche/arrêt :
• Appuyez sur le bouton point bleu pour allumer et éteindre l'appareil.
• Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton point bleu en continu pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage.
④ Voyant LED :
• Le voyant rouge indique une batterie faible
• Le voyant vert indique que la lampe est en charge et prête à être utilisée. Le voyant vert s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
⑤ Interrupteur d'alimentation

3. Avertissements

Les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequelles luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.
Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.
Veuillez utiliser l'adaptateur fourni dans le coffret du fabricant.
Pour garantir une performance optimale de la batterie, ne laissez pas le produit atteindre une température élevée.
Le produit comporte une batterie rechargeable au lithium-ion intégrée.
Retirez la batterie du produit avant de la mettre au rebut.
Mettez la batterie usagée au rebut conformément à la réglementation locale.
N'utilisez pas le produit si la batterie présente fuites.
Chargez la batterie avec l'adaptateur fourni avec le produit.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com
WiFi® et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Signify est le nom commercial de Signify Group Holding B.V.
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DA

1. Produktoplysninger

Vi håber, at du nyder din nye WiZ bærbare lampe, som giver dig gradient- og pastelbelysning og kan skabe den perfekte belysning. Hvad enten du vil have fokus eller afslapning, så kan du skabe den præcise stemning.
Æskens indhold: Bærbar lampe*1, Strømadapter*1, Brugervejledning*1, Hurtig opsætning*1

① Berøringspanel
② Armaturhus
③ USB-opladningsport, type C
④ Adapter (modelnavn: 929003211 5 indeholder adapter med Type C-stik / modelnavn: 929003211 6 indeholder adapter med Type G-stik)

2. Brugsvejledning

① Tilstandsknap:
• Mode-knappen bruges til at ændre lystilstand.
• Skift mellem 4 af dine yndlingstilstande: Synkroniser med din WiZ-app for at indstille dine yndlingstilstande.
② Dæmpningsskyder:
• Dæmp op og ned ved at trykke på et vilkårligt punkt på skyderen.
• Ikke relevant for tidsindstillede Natlampe, Vågn op og Sengetid.
③ tænd/sluk-knap:
• Tryk på den blå prik for at tænde og slukke for produktet.
• Mens produktet er slukket, skal du trykke på den blå prik-knap i 10 sekunder for at skifte til parringstilstand.
④ Led-indikator:
• Rødt lys indikerer lavt batteri.
• Grønt lys indikerer, at lampen oplader og er klar til brug. Grønt lys vil være dukket, når den er fuldt ladet.
⑤ Tænd-sluk-knap

3. Advarsler

Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Søg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl.
Afbryd altid forbindelsen til hovednettet inden installation, tilslutning og eftersyn.
Brug venligst strømforsyningsenheden adapter i æsken fra producenten.
For at garantere optimal batteriydelse, må produktet ikke nå en høj temperatur.
Der er indbygget genopladeligt lithium-ion batteri i produktet.
Fjern batteriet fra produktet, før du bortskaffer produktet.
Bortskaf det brugte batteri i henhold til lokale regler.
Brug ikke produktet, hvis batteriet er utæt.
Oplad batteriet med den adapter, der følger med produktet.

Overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: wizconnected.com
WiFi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™ WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, INC'nin
Amazon, Alexa og alle tilhørende logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber.
Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Al brug af sådanne mærker fra Signify sker på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

DE

1. Produkteinführung

Wir wünschen Ihr viel Freude mit Deiner neuen tragbaren WiZ Leuchte, mit deren pastellfarbenem Lichtverlauf du ganz nach Belieben das perfekte Licht zum Konzentrieren oder Entspannung schaffen kannst.
Lieferumfang: 1 Tragbare Leuchte*1 Netzteil, 1 Benutzerhandbuch, 1 Schnellreinrichtung

① Touch-Panel
② Gehäuse
③ USB Typ C-Ladeanschluss
④ Adapter (Modellname: 929003211 5 enthält Adapter mit Stecker Typ C/Modellname: 929003211 6 enthält Adapter mit Stecker Typ G)

2. Bedienungsanleitung

① Modustaste:
• Mit der Modustaste lässt sich der Lichtmodus ändern.
• Welche zwischen vier Ihrer meisten Lieblingsmodi: zum Konfigurieren der Lieblingsmodi mit der WiZ-App synchronisieren.
② Dimmer-Schieberegler:
• Durch Berühren eines beliebigen Punkts am Schieberegler dimmen.
• Gilt nicht für Modi Nachtlicht, Aufwachen und Schlafenszeit.
③ Ein/Aus-Taste:
• Zum Ein- und Ausschalten des Produkts auf den blauen Punkt drücken.
• Bei ausgeschaltetem Produkt 10 Sekunden lang kontinuierlich auf die blaue Punkttaste drücken, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
④ LED-Anzeige:
• Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku schwach ist.
• Grünes Licht bedeutet, dass der Akku aufgeladen wird und betriebsbereit ist. Nach vollständigem Aufladen erlischt das grüne Licht.
⑤ Netzschalter

3. Warnmeldungen

Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.
Das Produkt vor Installation, Anschluss und Wartung immer vom Stromnetz trennen.Bitte verwenden den mitgelieferten Adapter des Herstellers.
Lass das Produkt nicht zu heiß werden, damit der Akku bestmöglich funktioniert.
Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
Entfernen Sie vor der Entsorgung des Produkts den Akku.
Entsorgen Sie den gebrauchten Akku gemäß den lokalen Bestimmungen.
Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Akku undicht ist.
Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Adapter.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: wizconnected.com
WiFi® und das ZERTIFIZIERTE WI-FI®-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.
Die Bluetooth® in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen.
Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Signify ist eine Handelsmarke von Signify Group Holding B.V.
Jegliche Verwendung dieser Marken durch Signify erfolgt unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

SV

4. Säkerhetsanvisningar

Läs noggrant igenom alla dessa anvisningar före montering och användning och spara dem för framtida bruk.
För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas.
Kontrollera om de elektriska specifikationerna är kompatibla.
Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
Konstruktionen är IP20, använd aldrig produkten i badrummet eller i närheten av vattenkällor. Produkten får endast installeras i torra lokaler.
Varning! Extern flexibel kabel för denna armatur kan inte bytas ut, om kabeln är skadad så måste armaturen förstöras.

5. Underhåll

Så här rengör du produkten
Rengör med en mjuk dammtrasa.
Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

6. Förklaring av symboler

Klass III-apparat — Klass II-apparat

Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Agera i enlighet med lokala regler och släng inte din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska bortskaffas separat från ditt vanliga hushållsavfall. Batterierna ska lämnas in på din närmaste återvinningsstation. Vid batteribyte av en icke användarbytbar batterier, kan de icke användarbytbara batterierna tas bort av en yrkesman.

Stympstorm som kan bytas ut av slutanvändaren. — Endast för inomhusbruk

Lysklocka (endast LED) som kan bytas ut av en yrkesman. LED-källan i den här armaturen får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande kvalificerad person.

Denna produkt innehåller en energieffektivitetsklass F lampa

Tänd- och släckknapp

Tänd produkten genom att trycka på valfri punkt på skärmen.

Gäller ej för lägena Night Light, Wake-up och Bedtime.

Tryck på den blå punktknappen för att slå av och på produkten.

När produkten är släckt trycker du på den blå punktknappen kontinuerligt i 10 sekunder för att gå till kopplingsläget.

Rött ljus indikerar att batterinivån är låg.

Grönt ljus indikerar att lampan laddas och är klar att användas. Den gröna lampan släcks när den är fulladdad.

Strömbrytare

7. Garanti

Garantin är föremål för strikta villkor. Mer information finns på vår webbplats: https://www.wizconnected.com/en/consumer/support/

Trådlös specifikation:
Trådlöst RF-frekvensband: 2400~2483.5 MHz
Max. överförd effekt:
WiFi: Max. 20 dBm
Maximalt max 10 dBm
Produkterna får inte användas med dimmers, använd WiZ-appen för dimmning.
På/av-funktionalitet finns utan WiFi-anslutning.

Härmed intygar Signify att radioutrustningstypen WiZ-armaturer överensstämmer med direktiv 2014/53/EU/EED. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: wizconnected.com

WiFi® och Wi-Fi CERTIFIED-loggotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

All användning av sådana märken från Signify sker under license. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

FI

1. Tuotteen yleiskuvaus

Toivomme, että nautit saadusta kannettavasta WiZ-valaisimesta, jonka pastellivärisessä valaisussa säädettävä valotaso vaihtuu asteittain. Voit luoda täydellisen valaistuksen keskittymiseen tai rentoutumiseen ja vaihtaa tunnelmaa juuri haluamallasi tavalla.
Pakkauksen sisältö: kannettava valaisin*1, virtalähde*1, käyttöohje*1, pikaopasmuoppa*1

① Kosketuspaneeli
② Runko
③ USB-C-latausportti
④ Sovitin (mallinimi: 929003211 5 sisältää sovittimen, jossa on tyypin C pistoke / Mallinimi: 929003211 6 sisältää sovittimen, jossa on tyypin G pistoke)

2. Käyttöohjeet

① Tilapainike:
• Valitsilla vaihdetaan painamalla Mode-painiketta.
• Vaihda neljän suosikkitilan välillä: synkronoi asetukset WiZ-sovelluksen kanssa ja määritä omat suosikkitilasi.
② Himmentimen kuvan liukusäädin:
• Himmennä ja kirkasta valoa koskettamalla liukusäädintä.
• Ei koske yövalo-, herätys- ja nukkumaanmenotilaa.
③ On-off-painike:
• Kytke tai katkaise virta painamalla sinistä pistepainiketta.
• Kun valaisin on sammutettu, pidä sinistä pistepainiketta painettuna 10 sekunnin ajan pariliitostilaan siirtymiseksi.
④ LED-merkkivalot:
• Punainen valo tarkoittaa, että akun varaus on heikko.
• Vihreä valo kertoo, että valaisin latautuu ja on valmis käytettäväksi. Vihreä valo sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
⑤ Virtakytkin

3. Varoitukset

Valaisimet liitetään virransyöttöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja sähkömieheltä.
Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa.
Käytä valmiistan pakkauksen mukana toimittamaa adapteria.
Akun suorituskyvyn takaamiseksi älä anna tuotteen kuumentua.
Tuotteessa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku.
Irrota akku tuotteesta ennen tuotteen hävittämistä.
Hävitä käytetty akku paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä käytä tuotetta, jos akku vuotaa.
Lataa akku tuotteen mukana toimitetulla virtalähteellä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: wizconnected.com
WiFi®-ja WiFi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA2™ WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -kirjaat ovat Bluetooth SIG,INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Google on Google LLC:n tavaramerkki. Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Signify mahdollistaa käyttämistä ne on lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa.

ES

1. Introducción al producto

Esperamos que disfrute de su nueva lámpara portátil WiZ, que te ofrece iluminación con degradados y tonos pastel, permitiéndote crear la iluminación perfecta para concentrarte o relajarte y crear el ambiente perfecto de la forma que prefieras.
Contenido de la caja: una lámpara portátil*1, un adaptador de alimentación*1, un manual de usuario*1, una guía de configuración rápida*1

① Panel táctil
② Carcasa
③ Puerto de carga USB tipo C
④ Adaptador (modelo: 929003211 5 contiene adaptador con clavija Tipo C/modelo: 929003211 6 contiene adaptador con clavija Tipo G)

2. Instrucciones de uso

① Botón de modo:
• El botón de modo se utiliza para cambiar el modo de luz.
• Cambia entre cuatro de tus modos favoritos: sincroniza con la aplicación WiZ para definir tus modos favoritos.
② Control deslizante de regulación:
• Aumenta y reduce la intensidad tocando cualquier punto del control deslizante.
• No aplicable a los modos Luz nocturna, Despertar y Hora de dormir.
③ Botón de encendido/apagado:
• Pulsa el botón de punto azul para encender y apagar el producto.
• Mientras el producto está apagado, mantén pulsado el botón de punto azul de forma continua durante 10 segundos para acceder al modo de emparejamiento.
④ Indicador LED:
• La luz roja indica un nivel bajo de batería.
• La luz verde indica que la lámpara se está cargando y lista para su uso. La luz verde se apagará una vez que se haya cargado por completo.
⑤ Interruptor de encendido

3. Alertas

Las luminarias se conectarán a la fuente de alimentación de acuerdo con la norma nacional del país donde se vayan a instalar. Si tiene alguna duda, solicite consejo a un electricista profesional.
Desconectese siempre del suministro principal antes de la instalación, la conexión y el mantenimiento.
Utilice el adaptador que se incluye en la caja del fabricante.
Para garantizar un rendimiento óptimo de la batería, no permitas que el producto alcance una temperatura alta.
Hay una batería recargable de iones de litio integrada en el producto.
Quite la batería del producto antes de desecharlo el producto.
Deseche la batería usada respetando las normativas locales.
No utilice el producto si la batería presenta fugas.
Cargue la batería con el adaptador suministrado con el producto.

La declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: wizconnected.com
WiFi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com Inc o sus filiales.
Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc.
Signify es un nombre comercial de Signify Group Holding B.V.
El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

PT

1. Apresentação do produto

Esperamos que goste da sua nova luz portátil WiZ, que oferece luz gradiente em tons pastel, permitindo-lhe criar a iluminação ideal para concentração ou relaxamento e criar um ambiente perfeito exatamente à sua medida.
Conteúdo da caixa: 1 luz portátil.1 adaptador de alimentação, 1 Manual do utilizador.1 Folheto de configuração rápida

① Painel tátil
② Corpo
③ Porta de carregamento USB do tipo C
④ Adaptador (modelo: 929003211 5 contém um adaptador com ficha do tipo C / Nome do modelo : 929003211 6 contém um adaptador com ficha do tipo G)

2. Instruções de utilização

① Botão de modo :
• O botão Modo é utilizado para alterar o modo de luz.
• Alterne entre 4 dos seus modos favoritos: sincronize com a sua aplicação WiZ para definir os seus modos favoritos.
② Controlo de deslize de regulação:
• Aumente e reduza a luz tocando em qualquer ponto do controlo de deslize.
• Não aplicável aos modos Luz nocturna, Despertar e Hora de dormir.
③ Botão de ativação/desativação:
• Prima o botão de ponto azul para acender e apagar o produto.
• Enquanto o produto estiver apagado, prima o botão de ponto azul continuamente por 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento.
④ Indicador LED:
• A luz vermelha indica que a bateria está fraca.
• A luz verde indica que a lâmpada está a carregar e pronta a utilizar. A luz verde irá apagar-se quando estiver totalmente carregada.
⑤ Interruptor de alimentação

3. Avisos

As luminárias devem ser ligadas à fonte de alimentação em conformidade com a norma nacional do país de instalação das mesmas. Em caso de dúvida, aconselhe-se junto de um eletricista profissional.
Desligue sempre da alimentação principal antes da instalação, ligação e assistência.
Utilize o adaptador fornecido na caixa do fabricante.
Para garantir o desempenho ideal da bateria, não deixe o produto atingir uma temperatura elevada.
O produto tem uma bateria recarregável de iões de lítio incorporada.
Retire a bateria do produto antes de o colocar no lixo.
Elimine a bateria utilizada de acordo com os regulamentos locais.
Não utilize o produto se a bateria apresentar fugas.
Carregue a bateria com o adaptador fornecido com o produto.

A declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: wizconnected.com
WiFi® e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com Inc ou das suas filiais.
Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma marca registada da Apple Inc.
Qualquer utilização de tais marcas por parte da Signify é efetuada ao abrigo de uma licença.
Outras marcas e designações comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

PL

1. Opis produktu

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twoja nowa przenośna lampa WiZ, która zapewnia gradientowe i pastelowe oświetlenie, co pozwoli Ci stworzyć idealne oświetlenie do skupienia się lub relaksu oraz uzyskać idealną atmosferę tak, jak lubisz.
Zawartość opakowania: przenośna lampa*1, zasilacz*1, instrukcja obsługi*1, Szybka konfiguracja*1

① Panel dotykowy
② Obudowa
③ Port ładowania USB typu C
④ Adapter (nazwa modelu: 929003211 5 zawiera adapter z wtyczką typu C / nazwa modelu: 929003211 6 zawiera adapter z wtyczką typu G)

2. Instrukcja obsługi

① Przycisk trybu:
• Przycisk trybu służy do zmiany trybu oświetlenia.
• Przełączaj się między 4 ulubionymi trybami synchronizuj z aplikacją WiZ, aby ustawić ulubione tryby.
② Suwak ściemniacza:
• Rozjaśnij i przyciemnij światło, dotykając dowolnego punktu na suwaku.
• Nie dotyczy trybów Oświetlenie nocne, Pobudka i Wieczorny rytuał.
③ Przycisk wł./wył.:
• Naciśnij przycisk w postaci niebieskiej kropki, aby włączyć lub wyłączyć produkt.
• Gdy produkt jest wyłączony, naciśnij przycisk w postaci niebieskiej kropki na 10 sekund, aby przejść do trybu parowania.
④ Wskaźnik ledowy:
• Czerwone światło wskazuje niski poziom baterii.
• Zielone światło oznacza, że lampa ładuje się i jest gotowa do użycia. Zielone światło zgaśnie po pełnym naładowaniu.
⑤ Włącznik zasilania

3. Ostrzeżenia

Oprawy oświetleniowe muszą być podłączone do zasilania zgodnie z normą obowiązującą w kraju, w którym zostaną zainstalowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Przed instalacją, połączeniem i konserwacją należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania głównego.
Proszę używać adaptera dostarczonego w pudełku od producenta.
Aby zagwarantować optymalną wydajność baterii, nie pozwól, aby produkt osiągnął wysoką temperaturę.
Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowojonowy.
Przed wyrzuceniem produktu wyjmij z niego akumulator.
Zużyty akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie należ

SK

1. Informácie o produkte

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke WiZ, ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky: https://www.wiz.com/support

Špecifikácia bezdrôtovej komunikácie:
Frekvencia pre bezdrôtovú RF rádiovú komunikáciu: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny prenášaný výkon: WiFi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Produkty so značkou Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Slovná značka a logá Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ a Wi-Fi Alliance® sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
Názov a logá Bluetooth® sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG,Inc.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace značky sú majetkom spoločnosti Amazon.com alebo jej pridružených spoločností.
Google a obchodná značka Google LLC. Siri je registrovaná obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
Android je obchodná znač