



La più vasta gamma di prodotti al mondo!

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Vantaggi

- Performance di illuminazione ottimali per periodi brevi o lunghi di funzionamento per accensione
- Emissione luminosa nettamente superiore (circa il 15% in più) per punto luce rispetto ad altre forme simili
- · Scelta di più colori luce
- · Buona resa dei colori (CRI >80)
- · Possibilità di regolazione del flusso fino al 10%

Caratteristiche

- · Attacco a 4 pin
- · Tecnologia "a ponte" di Philips integrata
- · Tecnologia fluorescente trifosforo
- · Basso decadimento del flusso luminoso per la durata
- · Avviamento rapido

MASTER PL-T 4 Pin

Applicazione

- Progettata per l'illuminazione generale o supplementare in ambienti professionali e semi-professionali
- Ideale per l'uso in apparecchi downlight a incasso o con montaggio a plafone, unità a parete, illuminazione per esterni
- Scelta ottimale per applicazioni con brevi cicli di commutazione on/off, illuminazione di emergenza e regolazione del flusso avanzata

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- · Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.